



Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme



**Návod na výměnu
Parametrovací konektor CGB/TGC/MGK**
Strana 7



Pomocí vypínače ZAP/VYP nelze kotel odpojit od sítě!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku elektrických konstrukčních dílů! Nikdy se nedotýkejte elektrických konstrukčních dílů a kontaktů, když kotel není odpojen od elektrické sítě! Hrozí nebezpečí ohrožení života!

Práce na elektrických konstrukčních dílech smí provádět pouze certifikovaný odborník.

víko parametrovacího konektoru



1. Před výměnou parametrovacího konektoru si poznamenejte nastavené parametry kotle (změny oproti továrnímu nastavení, např. výkon minimální, maximální, nastavení programovatelných vstupů, výstupů, omezení teplot, adresu v kaskádě apod.)
2. Zařízení odpojte od elektrické sítě. Sejměte přední kryt kotle.
3. Odklopte regulaci.
4. Otevřete víko parametrovacího konektoru.
5. Parametrovací konektor odpojte a zapojte nový parametrovací konektor.
6. Opět namontujte víko parametrovacího konektoru.
7. **Parametrovací konektor**

Pozor

Pokud je osazen parametrovací konektor (obrázek), musí být ze staré desky přepojen na novou desku.

Je třeba dát pozor, aby byl zamontován vždy správný parametrovací konektor. V opačném případě hrozí poškození kotle.

parametrovací konektor



Typ kotle	Parametrovací konektor obj. číslo
CGB-11	2744056
CGB-20, CGB-K-20, CGW/CGI-20/120, CGS-20/160	žádné
CGB/CGS/CGW (20 kW – třída A)	2744641
TGC-20 Belgie	2799251
CGB-24, CGB-K-24, CGW/CGI-24/140, CGS-24/200	2744055
CGB-K23-20kW Nizozemsko	2744403
CGB-K28-24kW Nizozemsko	2744404
CGB-35	2744095
CGB-K40 (39kW)	2744340
CGB-K40 (35kW) Itálie	2744341
CGB-50	2744094
CGB-75	2744321
CGB-100	2744320
MGK-130	2744358
MGK-130 (116kW) Itálie	2744175
MGK-130 zkapalněný plyn P (G31)	2744356
MGK-170	2744238
MGK-170/250 zkapalněný plyn P (G31)	2744354
MGK-210	2744237
MGK-210 zkapalněný plyn P P (G31)	2744355
MGK-250	2744170
MGK-300	2744359
MGK-300 zkapalněný plyn P (G31)	2744357

8. Proved'te kontrolu funkčnosti

- a) Po připojení do sítě je nutno dvakrát stlačit resetovací tlačítko.
- b) Pokud jsou nutné změny v porovnání s nastavením od výrobce nastavte parametry.
- c) Uved'te kotel do provozu ® hořák se zapne.
- d) Uzavřete plynový kohout ® chybový kód 4 – kruhová kontrolka bliká červeně.
- e) Otevřete plynový kohout, stlačte resetovací tlačítko ® hořák se zapne.
- f) U kombinovaných kotlů proved'te odběr ohřáté vody.
- g) Zkontrolujte funkci regulace, která je součástí příslušenství.



Pozor:

Po výměně desky je nutné provést kontrolu funkčnosti. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění osob zapříčiněné nesprávnou funkcí kotle.