

**1) Výrobek: INSTALAČNÍ SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVACÍ
A SMĚŠOVACÍ SESTAVY**

**2) Typ: IVAR.P-KLASIK IVAR.P-MAX
 IVAR.N-KLASIK IVAR.N-MAX**



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Funkční popis:

Instalační skříně pro rozdělovací a směšovací sestavy pro zabudování pod nebo na omítku. Instalační skříně pro zabudování pod omítku mají stavitelnou hloubku a výška instalace s odnímatelným předním krytem a dvířky pro usnadnění montáže rozdělovačů a příslušenství. U nástěnných skříní jsou odnímatelná pouze dvířka.

5) Montáž a instalace skříně pod omítku:

Před instalací demontujte přední kryt s dvířky, aby nedošlo během instalace k jeho poškození. Odstraňte krytky vytvořené perforací bočních stěn, které umožňují rychlé a snadné vytvoření otvorů pro přívod a zpátečku potrubí z levé nebo pravé strany. Osadte vnitřní část skříně do hloubky minimálně **130 mm** pro sestavy rozdělovač / sběrač (skříň IVAR.P-KLASIK) a minimálně **160 mm** pro mísicí sestavy (skříň IVAR.P-MAX) a zajistěte její obezdění. Nainstalujte rozdělovací sestavu a proveďte její připojení na přívodní a vratné potrubí zdroje. Připojte jednotlivé otopné smyčky pomocí svěrných šroubení na sestavu rozdělovač / sběrač. Nainstalujte zpět přední kryt s dvířky.

6) Montáž a instalace skříně na omítku:

Před instalací demontujte dvířka, aby nedošlo během instalace k jejich poškození. Připevněte skříň pomocí šroubů a hmoždinek na konstrukci zdi. Nainstalujte sestavu rozdělovač / sběrač do skříně s minimální hloubkou **130 mm** (skříň IVAR.N-KLASIK) nebo mísicí sestavu do skříně s minimální hloubkou **160 mm** (skříň IVAR.N-MAX) a proveďte jejich připojení na přívodní a vratné potrubí zdroje s připojením od podlahy. Připojte jednotlivé otopné smyčky pomocí svěrných šroubení na sestavu rozdělovač / sběrač. Nainstalujte zpět dvířka.

7) Rozměry:

Instalační skříň pod omítku **IVAR.P-KLASIK** (rozdělovací sestavy):

Typ:	Stavitelná výška:	Hloubka:	Šířka:
IVAR.P-KLASIK 1	690 ÷ 790 mm	110 ÷ 160 mm	450 mm
IVAR.P-KLASIK 2	690 ÷ 790 mm	110 ÷ 160 mm	530 mm
IVAR.P-KLASIK 3	690 ÷ 790 mm	110 ÷ 160 mm	830 mm
IVAR.P-KLASIK 4	690 ÷ 790 mm	110 ÷ 160 mm	1030 mm

Instalační skříň na omítku **IVAR.N-KLASIK** (rozdělovací sestavy):

Typ:	Pevná výška:	Hloubka:	Šířka:
IVAR.N-KLASIK 1	640 mm	130 mm	450 mm
IVAR.N-KLASIK 2	640 mm	130 mm	530 mm
IVAR.N-KLASIK 3	640 mm	130 mm	830 mm
IVAR.N-KLASIK 4	640 mm	130 mm	1030 mm

Instalační skříň pod omítku **IVAR.P – MAX** (mísicí sestavy):

Typ:	Stavitelná výška:	Hloubka:	Šířka:
IVAR.P-MAX 1	755 ÷ 855 mm	160 ÷ 210 mm	450 mm
IVAR.P-MAX 2	755 ÷ 855 mm	160 ÷ 210 mm	530 mm
IVAR.P-MAX 3	755 ÷ 855 mm	160 ÷ 210 mm	830 mm
IVAR.P-MAX 4	755 ÷ 855 mm	160 ÷ 210 mm	1030 mm
IVAR.P-MAX 5	755 ÷ 855 mm	160 ÷ 210 mm	1200 mm

Instalační skříň na omítku **IVAR.N – MAX** (mísicí sestavy):

Typ:	Pevná výška:	Hloubka:	Šířka:
IVAR.N-MAX 1	755 mm	160 mm	450 mm
IVAR.N-MAX 2	755 mm	160 mm	530 mm
IVAR.N-MAX 3	755 mm	160 mm	830 mm
IVAR.N-MAX 4	755 mm	160 mm	1030 mm
IVAR.N-MAX 5	755 mm	160 mm	1200 mm

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.