

Plynový závesný kondenzačný kotel

CERAPURSMART

ZSB 14-3 C ...

ZSB 22-3C

ZWB 24-3 C ...



6 720 613 085-00.10



Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

Obsah

1	Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny	3
1.1	Vysvetlenie symbolov	3
1.2	Bezpečnostné upozornenia	3
2	Rozsah dodávky	4
3	Údaje o zariadení	5
3.1	Správne používanie podľa určenia	5
3.2	Údaje k danému typu plynového kotla	5
3.3	Typové označenie	5
3.4	Typový štítok	6
3.5	Popis kotla	6
3.6	Príslušenstvo	6
3.7	Rozmery a minimálne odstupy	7
3.8	Zloženie kotla ZWB...	8
3.9	Zloženie zariadenia ZSB...	10
3.10	Elektrické zapojenie	12
3.11	Technické údaje	13
3.12	Analýza kondenzátu mg/l	15
4	Preddisy	16
5	Inštalácia	17
5.1	Dôležité upozornenia	17
5.2	Volba miesta inštalácie	18
5.3	Montáž pripojovacích potrubí	18
5.4	Montáž kotla	20
5.5	Preskúšanie pripojení	22
5.6	Zvláštne prípady	22
6	Elektrické zapojenie	23
6.1	Všeobecne	23
6.2	Pripojenie zariadenia	23
6.3	Pripojenie príslušenstva	24
6.3.1	Heatronic - otvorenie	24
6.3.2	Pripojenie regulátora vykurovania alebo diaľkových ovládaní	24
6.3.3	Pripojenie zásobníka	25
6.3.4	Snímač teploty TB 1 pripojte z prívodu podlahového vykurovania	25
6.3.5	Pripojenie cirkulačného čerpadla	26
6.3.6	Pripojenie externého čerpadla vykurovania (primárny okruh)	26
6.3.7	Pripojenie externého čerpadla vykurovania (sekundárny okruh)	26
6.3.8	Výmena ochrany kábla	26
7	Uvedenie do prevádzky	27
7.1	Pred uvedením do prevádzky	29
7.2	Zapínanie/vypínanie	29
7.3	Zapnúť vykurovanie	29
7.4	Regulácia vykurovania	29
7.5	Po uvedení do prevádzky	30
7.6	Kotly so zásobníkom TÚV:Nastavenie teploty TÚV	30
7.7	Kotly ZWB - nastavenie teploty TÚV	30
7.8	Letná prevádzka (bez kúrenia, len príprava teplej vody)	31
7.9	Protimrazová ochrana	31
7.10	Zamknutie tlačidiel	31
7.11	Tepelná dezinfekcia	31
7.12	Ochrana proti zablokovaniu čerpadla	31
8	Individuálne nastavenia	32
8.1	Mechanické nastavenia	32
8.1.1	Kontrola veľkosti expanznej nádoby	32
8.1.2	Zmena charakteristiky obehového čerpadla	32
9	Nastavenia - Heatronic	33
9.1	Všeobecné informácie	33
9.2	Prehľad servisných funkcií	33
9.2.1	Prvá servisná rovina (podržte stlačené servisné tlačidlo dovtedy, kým nezasvetí)	33
9.2.2	Do druhej servisnej roviny sa dostanete z prvej servisnej roviny, servisné tlačidlo svieti (stlačte súčasne tlačidlo eco a uzamknutie tlačidiel, kým sa nezobrazí napr. 8.A) ..	34
9.3	Popis servisných funkcií	34
9.3.1	Prvá servisná rovina	34
9.3.2	Druhá servisná rovina	37
10	Prispôsobenie druhu plynu	39
10.1	Nastavenie pomeru plynu a vzduchu (CO ₂ alebo O ₂) ..	39
10.2	Skontrolujte tlak v prípojke plynu	40
11	Kontrola hodnôt spalín	41
11.1	Tlačidlo pre test spalín	41
11.2	Skúška utesnenia spalinovodu	41
11.3	Meranie obsahu CO v spalinách	41
12	Ochrana životného prostredia	41
13	Prehliadka/údržba	42
13.1	Zoznam kontrol pre prehliadku/údržbu (Protokol prehliadky/údržby)	43
13.2	Popis rôznych pracovných krokov	44
13.2.1	Sito v potrubí so studenou vodou (ZWB)	44
13.2.2	Doskový výmenník tepla (ZWB)	44
13.2.3	Plynová armatúra	44
13.2.4	Jednotka hydrauliky	45
13.2.5	Trojcestný ventil	45
13.2.6	Čerpadlo a rozdeľovač spiatočky	45
13.2.7	Kontrola tepelného bloku, horáka a elektród	45
13.2.8	Čistenie sifónu kondenzátu	48
13.2.9	Membrána v zmiešavacom zariadení	48
13.2.10	Skontrolujte poistný ventil kúrenia	48
13.2.11	Kontrola expanznej nádoby (pozri aj strana 27)	48
13.2.12	Plniaci tlak zariadenia	49
13.2.13	Kontrola elektrického prepojenia	49

13.2.14 Čistenie ostatných montážnych častí	49
13.3 Vypustenie nástenného plynového kotla	49

14 Zobrazenia na displeji **50**

15 Poruchy **51**

15.1 Odstraňovanie porúch	51
15.2 Poruchy zobrazované na displeji	52
15.3 Poruchy, ktoré nie sú zobrazované na displeji	53
15.4 Hodnoty snímača	54
15.4.1 Snímač vonkajšej teploty (v prípade regulátoroch riadených podľa vonkajšej teploty, príslušenstvo)	54
15.4.2 Snímač teploty výstupu, zásobníka, teplej vody, externý snímač teploty výstupu	54
15.5 Kódovací konektor	54

16 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania/teplej vody . **55**

16.1 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 14 ...23	55
16.2 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 14 ...31	55
16.3 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 22 ...23	56
16.4 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 22 ...31	56
16.5 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZWB 24 ...23	57
16.6 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZWB 24 ...31	57

1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny

1.1 Vysvetlenie symbolov

Výstražné upozornenia



Výstražné upozornenia sú v texte označené výstražným trojuholníkom na šedom pozadí.



V prípade nebezpečenstva zásahu el. prúdom bude namiesto výkričníka v trojuholníku znázornený symbol blesku.

Výstražné výrazy uvedené na začiatku výstražného upozornenia označujú druh a intenzitu následkov v prípade nedodržania opatrení na odvratenie nebezpečenstva.

- **UPOZORNENIE** znamená, že môže dôjsť k vecným škodám.
- **POZOR** znamená, že môže dôjsť k ľahkým až stredne ľahkým zraneniam osôb.
- **VAROVANIE** znamená, že môže dôjsť k ľahkým zraneniam.
- **NEBEZPEČENSTVO** znamená, že môže dôjsť k život ohrozujúcim zraneniam.

Dôležité informácie



Dôležité informácie bez ohrozenia osôb alebo vecí sú označené symbolom uvedeným vedľa nich. Sú ohraničené čiarami nad a pod textom.

Ďalšie symboly

Symbol	Význam
►	Krok, ktorý je potrebné vykonať
→	Odkaz na iné miesta v dokumente alebo na iné dokumenty
•	Vymenovanie/položka v zozname
-	Vymenovanie/položka v zozname (2. úroveň)

Tab. 1

1.2 Bezpečnostné upozornenia

Pri zápachu plynu

- Zatvorenie plynového ventilu (→ strana 28).
- Otvoríť okná.
- Nezapínajte žiadne elektrické spínače.
- Zahaste zdroje s otvoreným ohňom.
- Zatelefonujte z miesta mimo plynovej inštalácie plynárenskejmu podniku a servisnému technikovi Junkers.

Pri zápachu spalín

- Vypnutie kotla (→ strana 30).
- Otvoríť okná a dvere.
- Upovedomiť servisného technika pre zariadenia Junkers.

Montáž a prestavba

- Kotol smie byť namontovaný, alebo prestavený len servisným technikom Junkers.
- Nemeniť časti odvodu spalín.
- **Prívody spaľovacieho vzduchu:** vo dverách, oknach alebo stenách neupchávať a nezakrývať. Pri montáži vzduchotesných okien zabezpečiť prívod spaľovacieho vzduchu.

Termická dezinfekcia

Pri Nebezpečenstve obarenia!

Bezpodmienečne kontrolujte prevádzku s teplotami nad 60 °C (→ strana 32).

Prehliadka/údržba

- **Doporučenie pre zákazníka:** Zmluvu o prehliadkach/údržbe s prehliadkou raz ročne a údržbou podľa potreby uzavorte s autorizovanou odbornou firmou.
- Prevádzkovateľ je zodpovedný za bezpečnosť vykurovacieho kotla a ochranu životného prostredia.
- Používať iba originálne náhradné diely!

Výbušné a ľahko zápalné materiály

- Ľahko zápalné materiály (papier, riedidlo, farby atď.) nenechávať a nepoužívať v blízkosti kotla.


Spaľovací vzduch/vzduch v miestnosti

- Dabajte, aby v spaľovacom vzduchu/vzduchu v miestnosti neboli agresívne látky (napr. halogénové uhľovodíky obsahujúce zlúčeniny chlóru alebo fluóru). Tým sa vyhnete korózii.

Poučenie zákazníkov

- Zákazníkov poučiť o funkcií kotla a obsluhe kotla.
- Zákazníkov upozorniť, že na súčastiach kotla sa nesmú vykonávať žiadne zmeny.

2 Rozsah dodávky



Obr. 1

- [1] Plynový kotol
- [2] Kryt (s upevňovacím materiálom)
- [3] Upevňovací materiál (skrutky s príslušenstvom)
- [4] Sada tlačených písmeň k dokumentácii zariadenia
- [5] Úchyt na prípravok pre doplňovanie (ZWB)

Doplňujúca dokumentácia pre servisného technika (nie je súčasťou dodávky)

Okrem dodávanej sady dokumentácie je možné obdržať aj nasledovné dokumenty:

- Katalóg náhradných dielov

Tieto dokumenty máte možnosť získať na základe Vašej autorizácie a sprístupnenia oblasti servis na webovej stránke Junkers.

3 Údaje o zariadení

Kotly ZSB sú kotly na vykurovanie s integrovaným 3-cestným ventilom pre pripojenie nepriamo vyhrievaného zásobníka.

Kotly ZWB sú kombinované kotly pre vykurovanie a prípravu TÚV na prietokovom princípe.

3.1 Správne používanie podľa určenia

Kotol sa môže osadiť len v zatvorených systémoch prípravy teplej vody a vykurovacích systémoch podľa normy EN 12828.

Iné použitie nie je podľa určenia. Z toho vyplývajúce škody sú vyňaté zo záruk.

Použitie kotla na podnikateľské a priemyselné účely za účelom výroby tepla pre príslušné procesy je vylúčené.

3.2 Údaje k danému typu plynového kotla

Kotol zodpovedá platným požiadavkám európskych smerníc 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG a Slovenským technickým normám STN 07 0240, STN 07 0245, STN 92 0300, STN 33 4200 a STN EN 60 335-1+A11.

Spĺňa požiadavky na kondenzačný kotol v zmysle predpisov vykurovacích sústav.

Obsah oxidov dusíka v spalinách je nižší ako 60 mg/kWh.

Zariadenie je odskúšané podľa EN 677.

Výr.-ID-č.	CE-0085 BS0253
Kategória prístrojov (druh plynu)	II _{2H} 3P
Typ inštalácie	C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃ , B ₂₃ , B ₃₃

Tab. 2

3.3 Typové označenie

ZSB 14	-3C	23	S7300
ZSB 22	-3C	23	S7300
ZWB 24	-3C	23	S7300

Tab. 3

[Z] Zariadenie pre centrálné vykurovanie

[S] Prípojka zásobníka

[W] príprava teplej vody

[B] Kondenzačná technika

[14] Vykurovací výkon do 14 kW

[24] Výkon ohrevu vody do 24 kW

[-3C] Verzia

[23] zemný plyn H

[S7300] Špeciálne číslo pre SK

Údaje o skúške plynu s číselným znakom a skupinou plynu podľa normy EN 437:

Číslo označenia	Wobbe-Index (W _S) (15 °C)	Skupina plynov
23	12,7-15,2 kWh/m ³	Zemný plyn, typ 2H
31	20,2-21,3 kWh/m ³	Kvapalný plyn 3P

Tab. 4

3.4 Typový štítok

Typový štítok (→ obr. 3 [45]; obr. 4 [41]) sa nachádza vpravo dole na priečke.

Nájdete tam údaje o výkone kotla, údaje o schválení a sériové číslo.

3.5 Popis kotla


- kotol pre montáž na stenu, nezávislý na komíne a veľkosti miestnosti
- **Inteligentné spínanie čerpadiel vykurovania v prípade pripojenia regulátora vykurovania s reguláciou podľa poveternostných podmienok**
- **Heatronic 3 s 2-vodičovou zbernicou**
- Pripojovací kábel so sieťovou zástrčkou
- Displej
- Automatické zapalovanie.
- Plynulá regulácia výkonu.
- úplná bezpečnosť pomocou Bosch Heatronic s kontrolou ionizácie a magnetickými ventilmami podľa normy EN 298
- Min. množstvo cirkulačnej vody nie je potrebné.
- vhodný pre podlahové vykurovanie
- Možnosť pripojenia koncentrického potrubia pre spaliny/spalovačí vzduch Ø 60/100 alebo Ø 80/125 príp. deleného potrubia alebo jednotlivého potrubia Ø 80
- Ventilátor s regulovanými otáčkami
- vhodný pre podlahové vykurovanie
- Snímač teploty a regulátor teploty pre vykurovanie.
- teplotný snímač na výstupe
- Obmedzovač teploty v 24 V prúdovom okruhu
- 3-stupňové obežové čerpadlo, s automatickým odvzdušňovačom
- poistný ventil, manometer, expanzná nádoba
- je možné pripojiť zásobníkový NTC snímač
- obmedzovač teploty spalín (120 °C)
- Spínanie prednostnej prípravy teplej vody
- 3-cestný ventil s motorom
- doskový výmenník tepla (ZWB)
- integrované dopĺňacie zariadenie (ZWB)

3.6 Príslušenstvo



Tu nájdete zoznam s typickým príslušenstvom tohto vykurovacieho kotla. Celkový prehľad všetkého dodávaného príslušenstva nájdete v našom katalógu.


- príslušenstvo pre odvod spalín
- Pripájací doska pre montáž na stenu
- Súprava pre vertikálne pripojenie c. 1421 (pre pripojenie kotla, vertikálna rovina MAPL)
- Montážna pripojovacia doska (vertikálne pripojenie) č. 492
- Regulátor s reguláciou podľa poveternostných podmienok - napr. FW 100, FW 200
- Priestorový regulátor teploty napr. FR 100, FR 110
- Dialkové ovládanie FB 100, FB 10
- Čerpadlo kondenzátu KP 130
- Neutralizačná skriňa NB 100
- Poistná skupina č. 429 alebo 430
- Lievikový sifón s možnosťou pripojenia pre kondenzát a poistný ventil č. 432

3.7 Rozmery a minimálne odstupy

Obr. 2

[*] pre údržbu a servis

3.8 Zloženie kotla ZWB...




Obr. 3

Legenda k obr. 3:

- [1] Heatronic 3
- [2] Hlavný vypínač
- [3] Kontrolka - prevádzka horáka
- [4] Tlačidlo Service
- [5] Tlačidlo pre test spalín
- [6] Regulátor teploty výstupu
- [7] Prevádzková kontrolka
- [8] Tu je možné zabudovať regulátor s reguláciou podľa poveternostných podmienok alebo spínacie hodiny (príslušenstvo)
- [9] Regulátor teploty TUV
- [10] Zamknutie tlačidiel
- [11] Tlačidlo eco
- [12] Tlačidlo Reset
- [13] Tlakomer
- [14] Displej
- [15] Zariadenie pre dopĺňanie
- [16] Výstup vykurovania
- [17] Snímač teploty TUV
- [18] Doskový výmenník tepla
- [19] 3-cestný ventil
- [20] Sifón na kondenzát
- [21] Motor
- [22] Príruba pre meranie pripojovacieho hydraulického tlaku plynu
- [23] Regulačná skrutka min. množstva plynu
- [24] Výstup vykurovania
- [25] Snímač teploty výstupu
- [26] Expanzná nádoba
- [27] Nasávanie spaľovacieho vzduchu (oddelené potrubie)
- [28] Nasávanie spaľovacieho vzduchu
- [29] Spalinová rúra
- [30] Závesná lamela
- [31] Ventilátor
- [32] Zmiešavač
- [33] Nasávanie potrubie
- [34] Zrkadlo
- [35] Obmedzovač teploty - tepelný blok
- [36] Súprava elektród
- [37] Obmedzovač teploty spalín
- [38] Vaňa na kondenzát
- [39] Poklop inšpekčného otvoru
- [40] Automatický odvzdušňovací ventil
- [41] Prepínač otáčok čerpadla
- [42] Čerpadlo kúrenia
- [43] Turbína
- [44] Hadica na kondenzát
- [45] Typový štítok
- [46] Vypúšťiací kohút
- [47] Spiatočka vykurovania
- [48] Vstup studenej vody
- [49] Plyn
- [50] Výstup TUV
- [51] Poistný ventil (vykurovací okruh)

3.9 Zloženie zariadenia ZSB...




Obr. 4

Legenda k obr. 4:

- [1] Heatronic 3
- [2] Hlavný vypínač
- [3] Kontrolka - prevádzka horáka
- [4] Tlačidlo Service
- [5] Tlačidlo pre test spalín
- [6] Regulátor teploty výstupu
- [7] Prevádzková kontrolka
- [8] Tu je možné zabudovať regulátor s reguláciou podľa poveternostných podmienok alebo spínacie hodiny (príslušenstvo)
- [9] Regulátor teploty teplej vody
- [10] Zamknutie tlačidiel
- [11] ECO-Tlačidlo
- [12] Tlačidlo Reset
- [13] Manometer
- [14] Displej
- [15] Výstup vykurovania
- [16] 3-cestný ventil
- [17] Sifón na kondenzát
- [18] Motor
- [19] Meracie hrdlo pripojovacieho hydraulického tlaku plynu
- [20] Regulačná skrutka min. množstva plynu
- [21] Výstup vykurovania
- [22] Snímač výstupnej teploty
- [23] Expanzná nádoba
- [24] Nasávanie spaľovacieho vzduchu (oddelené potrubie)
- [25] Nasávanie spaľovacieho vzduchu
- [26] Spalinová rúra
- [27] Závesná lamela
- [28] Ventilátor
- [29] Zmiešavač
- [30] Sacie potrubie
- [31] Zrkadlo
- [32] Obmedzovač teploty - tepelný výmenník
- [33] Súprava elektród
- [34] Obmedzovač teploty spalín
- [35] Vaňa na kondenzát
- [36] Kryt inšpekčného otvoru
- [37] Automatický odvzdušňovač
- [38] Spínač otáčok čerpadla
- [39] Čerpadlo kúrenia
- [40] Hadica na kondenzát
- [41] Typový štitok
- [42] Vypúšťací kohút
- [43] Spiatočka vykurovania
- [44] Spiatočka zásobníka
- [45] Plyn
- [46] Výstup zo zásobníka
- [47] Poistný ventil (vykurovací okruh)

3.10 Elektrické zapojenie



6 720 614 153-10.1O

Obr. 5

- | | |
|---|---|
| [1] Transformátor zapaľovania | [15] Plynová armatúra |
| [2] Regulátor teploty výstupu | [16] Obmedzovač teploty spalín |
| [3] Svorkovnica 230 V AC | [17] Snímač výstupnej teploty |
| [4] Poistka T 2,5 A (230 V AC) | [18] Zapaľovacia elektróda |
| [5] Regulátor teploty teplej vody | [19] Kontrolná elektróda |
| [6] Pripojenie snímača teploty TB1 (24 V DC) | [20] Obmedzovač teploty - tepelný výmenník |
| [7] Prípojka cirkulačného potrubia ¹⁾ alebo externé čerpadlo vykurovania v nezmiešanom okruhu spotrebičov (sekundárny okruh)<Exponent>1) | [21] Ventilátor |
| [8] Poistka T 0,5 A (5 V DC) | [22] Turbína (ZWB) |
| [9] Poistka T 1,6 A (24 V DC) | [23] Čerpadlo kúrenia |
| [10] Kódovaný konektor | [24] 3-cestný ventil |
| [11] Transformátor | [25] Prípojka externého čerpadla vykurovania (primárny okruh) ²⁾ |
| [12] Hlavný vypínač | [26] Prípojka pre účastníkov zbernice napr. regulátor vykurovania |
| [13] Pripojovací kábel so zástrčkou | [27] Prípojka TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31 |
| [14] v prípade snímača teploty teplej vody ZWB pri ZSB pripojka externého snímača teploty výstupu napr. hydraulická výhybka | [28] Prípojka pre snímač vonkajšej teploty |
| | [29] Pripojenie snímača teploty zásobníka (NTC) |

1) Servisná funkcia 5.E - nastavenie, → str. 37.

2) Servisná funkcia 1.E - nastavenie, → str. 35.

3.11 Technické údaje

	Jednotka	ZSB 14-3 C ...		ZSB 22-3 C ...	
		Zemný plyn	Propán ¹⁾	Zemný plyn	Propán<Exponent>1)
Max. menovitý tepelný výkon (P_{max}) 40/30 °C	kW	14,2	14,2	21,8	21,7
Max. menovitý tepelný výkon (P_{max}) 50/30 °C	kW	14,1	14,1	21,6	21,6
Max. menovitý tepelný výkon (P_{max}) 80/60 °C	kW	13,0	13,0	20,3	20,3
Max. menovité tepelné zaťaženie vykurovania (Q_{max})	kW	13,3	13,3	20,8	20,8
Min. menovitý tepelný výkon (P_{min}) 40/30 °C	kW	3,7	6,3	8,1	11,6
Min. menovitý tepelný výkon (P_{min}) 50/30 °C	kW	3,7	6,3	8,0	11,5
Min. menovitý tepelný výkon (P_{min}) 80/60 °C	kW	3,3	5,7	7,3	10,5
Min. menovité tepelné zaťaženie vykurovania (Q_{min})	kW	3,4	5,8	7,5	10,8
Max. menovitý tepelný výkon TÜV (P_{nW})	kW	13,0	13,0	20,4	20,4
Max. menovité tepelné zaťaženie TÜV (Q_{nW})	kW	13,3	13,3	20,8	20,8
Menovitá spotreba plynu					
Zemný plyn H ($H_i(15^\circ\text{C}) = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m^3/h	1,4	-	2,1	-
Kvapalný plyn ($H_i = 12,9 \text{ kWh/kg}$)	kg/h	-	1,0	-	1,5
Prípustný tlak pripojenia plynu					
Zemný plyn L/LL a H	mbar	17 - 25	-	17 - 25	-
Kvapalný plyn	mbar	-	25 - 35	-	37
Expanzná nádoba					
Vstupný pretlak	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Celkový objem	l	8	8	8	8
Výpočtové hodnoty pre výpočet prierezu podľa EN 13384					
Objemový prúd spalín max./min. men. hodn.	g/s	5,8/1,6	5,8/2,6	9,0/3,5	9,0/4,8
Teplota spalín 80/60 °C max./min. men. hodn.	°C	69/58	69/58	81/61	81/61
Teplota spalín 40/30 °C max./min. men. hodn.	°C	49/30	49/30	60/32	60/32
Dopravná výška	Pa	80	80	80	80
CO ₂ pri max. menovitom tepelnom výkone	%	9,4	10,8	9,6	10,8
CO ₂ pri min. menovitom tepelnom výkone	%	8,6	10,5	8,7	10,5
Skupina hodnoty spalín podľa G 636/G 635		G ₆₁ /G ₆₂			
Trieda NO _x		5	5	5	5
Kondenzát					
Max. množstvo kondenzátu ($t_R = 30^\circ\text{C}$)	l/h	1,2	1,2	1,7	1,7
Hodnota pH cca		4,8	4,8	4,8	4,8
Všeobecne					
elektr. napätie	Striedavý prúd (AC) ... V	230	230	230	230
Frekvencia	Hz	50	50	50	50
max. príkon, vykurovacia prevádzka	W	125	125	125	125
Trieda medzíných hodnôt EMV	-	B	B	B	B
Hladina hlučnosti	≤ dB(A)	36	36	36	36
Druh ochrany	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
max. teplota na výstupe	°C	cca 90	cca 90	cca 90	cca 90
Max. prípustný prevádzkový tlak vykurovania (P_{MS})	bar	3	3	3	3
prípustná teplota okolia	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Menovitý objem (kúrenie)	l	3,0	3,0	3,0	3,0
Hmotnosť (bez obalu)	kg	41	41	41	41
Rozmery Š x V x H	mm	400 x 850 x 370			

Tab. 5

1) Štandardná hodnota pre kvapalný plyn pri pevne zabudovaných zásobníkoch do objemu 15000 l

	Jednotka	ZWB 24-3 C ...	Propán ¹⁾
		Zemný plyn	
Max. menovitý tepelný výkon (P_{max}) 40/30 °C	kW	21,8	21,8
Max. menovitý tepelný výkon (P_{max}) 50/30 °C	kW	21,6	21,6
Max. menovitý tepelný výkon (P_{max}) 80/60 °C	kW	20,3	20,3
Max. menovitý tepelné zaťaženie vykurovania (Q_{max})	kW	20,8	20,8
Min. menovitý tepelný výkon (P_{min}) 40/30 °C	kW	8,1	11,6
Min. menovitý tepelný výkon (P_{min}) 50/30 °C	kW	8,0	11,5
Min. menovitý tepelný výkon (P_{min}) 80/60 °C	kW	7,3	10,5
Min. menovitý tepelné zataženie vykurovania (Q_{min})	kW	7,5	10,8
Max. menovitý tepelný výkon TÜV (P_{nW})	kW	24	27,4
Max. menovitý tepelné zataženie TÜV (Q_{nW})	kW	24,6	28
Menovitá spotreba plynu			
Zemný plyn H ($H_i(15\text{ }^\circ\text{C}) = 9,5 \text{ kWh/m}^3$)	m^3/h	2,5	-
Kvapalný plyn ($H_i = 12,9 \text{ kWh/kg}$)	kg/h	-	1,8
Prípustný tlak pripojenia plynu			
Zemný plyn L/LL a H	mbar	17 - 25	-
Kvapalný plyn	mbar	-	37
Expanzná nádoba			
Vstupný pretlak	bar	0,5	0,5
Celkový objem	l	8	8
Prípojka teplej vody			
Max. množstvo teplej vody	l/min	10	10
Výstupná teplota	°C	40 - 60	40 - 60
Max. teplota privádzanej studenej vody	°C	60	60
Max. prípustný tlak teplej vody	bar	10	10
Min. prietokový tlak	bar	0,3	0,3
Špecifický prietok podľa normy EN 625 (D)	l/min	11,4	11,4
Výpočtové hodnoty pre výpočet prírezu podľa EN 13384			
Objemový prúd spalín max./min. men. hodn.	g/s	10,5/3,5	10,7/4,9
Teplota spalín 80/60 °C max./min. men. hodn.	°C	85/61	85/61
Teplota spalín 40/30 °C max./min. men. hodn.	°C	60/32	60/32
Dopravná výška	Pa	80	80
CO_2 pri max. menovitom tepelnom výkone	%	9,6	10,8
CO_2 pri min. menovitom tepelnom výkone	%	8,7	10,5
Skupina hodnoty spalín podľa G 636/G 635		G_{61}/G_{62}	G_{61}/G_{62}
Trieda NO _x		5	5
Kondenzát			
Max. množstvo kondenzátu ($t_R = 30 \text{ }^\circ\text{C}$)	l/h	1,7	1,7
Hodnota pH cca		4,8	4,8
Všeobecne			
Elektr. napätie	Striedavý prúd (AC) ... V	230	230
Frekvencia	Hz	50	50
Max. príkon, vykurovacia prevádzka	W	125	125
Trieda medzných hodnôt EMV	-	B	B
Hladina hlučnosti	≤ dB(A)	36	36
Druh ochrany	IP	X4D	X4D
Max. teplota na výstupe	°C	cca 90	cca 90
Max. prípustný prevádzkový tlak vykurovania (P_{MS})	bar	3	3
Prípustná teplota okolia	°C	0 - 50	0 - 50
Menovitý objem (kúrenie)	l	3,0	3,0
Hmotnosť (bez obalu)	kg	44	44
Rozmery Š x V x H	mm	400 x 850 x 370	400 x 850 x 370

Tab. 6

1) Štandardná hodnota pre kvapalný plyn pri pevne zabudovaných zásobníkoch do objemu 15000 l

3.12 Analýza kondenzátu mg/l

Amoniak	1,2
Olovo	≤ 0,01
Kadmium	≤ 0,001
Chróm	≤ 0,1
Halogénové uhľovodíky	≤ 0,002
Uhľo vodíky	0,015
Med'	0,028
Nikel	0,1
Ortuť	≤ 0,0001
Síran	1
Zinok	≤ 0,015
Cín	≤ 0,01
Vanádium	≤ 0,001
Hodnota pH	4,8

Tab. 7

4 Predpisy

Súvisiace normy:

- Miestny stavebný poriadok
- Ustanovenia príslušného plynárenského podniku
- **EnEG** (Zákon o úsporách energie)
- **EnEV** (Nariadenie o energiu šetriacej tepelnej ochrane a energiu šetriacej technike zariadení budov)
- **Smernice o vykurovaných priestoroch** alebo stavebný zákon jednotlivých spolkových krajín, smernice pre výstavbu a zriaďovanie centrálnych vykurovacích priestorov a ich palivových priestorov, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
- **DVGW**, Spoločnosť pre hospodárenie a rozvod plynu a vody GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
 - Pracovný list G 600, TRGI (Technické pravidlá pre plynové inštalácie)
 - Pracovný list G 670, (osadenie miest spaľovania plynu v miestnostiach s mechanickými vetracími zariadeniami)
- **TRF 1996** (Technické pravidlá pre kvapalný plyn) Spoločnosť pre hospodárenie a rozvod plynu a vody GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
- **Normy DIN**, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
 - **STN 07 0240** Teplovodné a parné kotly.
 - **STN 06 1008** Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla.
 - **STN 06 0310** Ústredné vykurovanie. Projektovanie a montáž.
 - **STN 06 0830** Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.
 - **STN 38 6441** Odborné plynové zariadenia na svietiplyn, na zemný plyn v budovách.
 - **STN 73 4201** Navrhovanie komínov a dymových kanálov.
 - **STN 73 4210** Prevádzkovanie komínov a dymových kanálov a pripájanie spotrebičov palív.
 - **STN 33 2180** Pripájanie elektrických zariadení a spotrebičov.
 - **STN 38 6460** Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán % butánu v obytných budovách.
 - **STN 33 2000-7-701** Elektrické zariadenia, časť 7: Zariadenia jednoúčelové v zvláštnych objektoch, oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacím priestorom.
 - **STN 33 2000-3** Elektrické zariadenia, časť 3: Stanovenie základných charakteristik.
 - **STN 33 2000-5-51** Elektrické zariadenia, časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, kapitola 51: Všeobecné predpisy.
 - **STN 32 2000-4-41** Elektrické zariadenia, časť 4: Bezpečnosť, kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
- **Rakúsko:**
 - **Smernice ÖVGWG 1 a G 2** ako aj regionálne stavebné poriadky
 - **ÖNORM H 5195-1** (zabránenie škodám v dôsledku korózie a tvorby vodného kameňa v uzavretých vykurovacích zariadeniach s TÜV s prevádzkovými teplotami do 100 °C)
 - **ÖNORM H 5195-2** (zabránenie škodám vplyvom mrazu v uzavretých vykurovacích zariadeniach)
- **Švajčiarsko:** Smernice SVGW- a VKF, kantonálne a miestne predpisy ako aj časť 2 smernice o kvapalnom plyne

5 Inštalácia

	NEBEZPEČENSTVO: Explózia! ► Pred začiatkom prác na plynovodoch častiach zatvorte plynový uzáver. ► Po skončení prác na plynovodoch častiach vykonajte skúšku utesnenia.
--	--

	Montáž kotla, elektrického a plynového pripojenia a odvodu spalín smie vykonať len odborná firma s príslušným oprávnením.
--	---

5.1 Dôležité upozornenia

- Objem vody v kotle je menej ako 10 litrov a zodpovedá skupine 1 DampfKV. Preto nie je potrebné žiadne povolenie konštrukčného druhu.
- Pred montážou získať stanovisko rozvodného plynárenského podniku a kominárov.

Predhriata voda solárnu energiou

	NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo obarenia! Horúca voda môže spôsobiť ľahké popáleniny.
--	--

	POZOR: Príliš vysoké teploty vody predhriatej solárnu energiou môžu poškodiť zariadenie. ► Pred zariadenie nainštalujte termostatický zmiešavač pitnej vody, ktorý je súčasťou príslušenstva TWM 20 a nastavte ho na 60 °C.
--	---

- Pomocou servisnej funkcie b.F (oneskorenie zapínania v prípade pripojenia solárneho zariadenia) nastavte oneskorenie zapínania podľa podmienok zariadenia, → str. 39.

Otvorené vykurovacie zariadenia

- Otvorený vykurovací systém prerobiť na uzavorený.

Samotiažové vykurovania

- Zariadenie pripojte pomocou hydraulickej výhybky s odlučovačom kalu k existujúcej potrubnej sieti

Podlahové vykurovanie

- Dodržiйте návod 7 181 465 172 o používaní Junkers vykurovacích kotlov pri podlahovom kúrení.

Pozinkované vykurovacie telesá a potrubia

Aby ste zabránili tvorbe plynu:

- Nepoužívajte žiadne pozinkované vykurovacie telesá ani potrubia.

Neutralizačné zariadenie

Ak stavebný úrad vyžaduje použitie neutralizačného zariadenia:

- Použite neutralizačnú skriňu NB 100.

Použitie regulátora priestorovej teploty

- Na vykurovacie teleso v referenčnej miestnosti nemontujte žiaden termostatický ventil.

Nemrznúca zmes

Dovolené nemrznúce zmesi:

Výrobca	Názov	Koncentrácia
BASF	Glythermin NF	20 - 62 %
Schilling Chemie	Varidos FSK	22 - 55 %

Tab. 8

Ochranné prostriedky proti korózii

Dovolené ochranné prostriedky proti korózii:

Výrobca	Názov	Koncentrácia
Fernox	Copal	1 %
Schilling Chemie	Varidos AP	1 - 2 %

Tab. 9

Tesniace prostriedky

Pridávanie tesniacich prostriedkov do vykurovacej vody môže podľa našich skúseností viest k problémom (usadeniny v tepelnom výmenníku). Preto ich používanie neodporúčame.

Hluk prúdenia

Aby ste zabránili hluku vznikajúcemu pri prúdení:

- Na najvzdialenejšie vykurovacie teleso namontujte spätný ventil (príslušenstvo č. 997) alebo v prípade vykurovania s koncentrickým potrubím 3-cestný ventil.

Jednopákové armatúry a termostatické zmiešavacie batérie

Je možné použiť všetky jednopákové armatúry a termostatické zmiešavacie batérie.

Predradený filter (zariadenia ZWB)

Aby ste zabránili hlbokej lokálnej korózii:

- Namontujte predradený filter.

Kvapalný plyn

Aby ste chránili zariadenie pre príliš vysokým tlakom (TRF):

- Namontujte regulátor tlaku s poistným ventilom.

Cirkulačné čerpadlo

Použité cirkulačné čerpadlo (na mieste inštalácie zariadenia) musí mať nasledujúce hodnoty týkajúce sa pripojenia: 230 V AC, 0,45 A, $\cos \varphi = 0,99$.

5.2 Voľba miesta inštalácie

Predpisy pre miesta inštalácie



Kotol nie je vhodný na inštaláciu v exteriéri.

Pre kotly do 50 kW platí STN EN 297: Kotly na plynové palivá pre ústredné vykurovanie.

- Zohľadniť nariadenia platné v SR.
- Inštalačné vedenia, potrubia a príslušenstvo odvodu spalín viesť čo najkratšou cestou.

Spaľovací vzduch

Aby sa predišlo korózii, spaľovací vzduch nesmie obsahovať agresívne látky.

Na tvorbe korózie sa môžu podieľať halogenizované uhľovodíky a zlúčeniny chlóru a fluóru, ktoré sú v odfarbovačoch, farbách, lepidlách alebo domácich čistiacich prostriedkoch.

Kotly na skvapalnený plyn pod úrovňou terénu

Povrchová teplota je menšia ako 85 °C, preto nie sú potrebné žiadne protipožiarne opatrenia.

Kotly na skvapalnený plyn pod úrovňou terénu

Prístroj splňa požiadavky TRF 1996 odsek 7.7 pri umiestnení pod úrovňou terénu. Odporučame Vám namontovať na mieste inštalácie zariadenia magnetický ventil, prípojku k IUM. Tým dôjde k uvoľneniu prívodu kvapalného plynu len počas požiadavky ohrevu.

5.3 Montáž pripojovacích potrubí




UPOZORNENIE: Zariadenie nikdy nedvívajte za jednotku Heatronic ani ho o ňu neopierajte.


- Odstrániť obaly kotla, pritom dbať na pokyny na obale.

Priepadenie na stenu

- Nie je potrebná žiadna špeciálna ochrana steny. Stena musí byť rovná a musí uniesť hmotnosť kotla.
- Montážnu šablónu priloženú k sade tlačených písmen upevnite na stenu, dbajte pritom na minimálne odstupy z boku 10 mm (→ obr. 2).
- Vyvŕtajte otvory pre skrutkovacie háky (Ø 8 mm) a pripojovaciu montážnu dosku podľa montážnej šablóny.
- V prípade potreby: Vytvorte prieraz steny pre odvod spalín.




Obr. 6 Montážna šablóna (horizontálne pripojenie)




Obr. 7 Montážna šablóna (vertikálne pripojenie)

- ▶ Snímte montážnu šablónu.
 - ▶ Namontujte dodané skrutkovacie háky s hmoždinkami.
 - ▶ Namontujte pripojovaciu montážnu dosku (príslušenstvo) pomocou priloženého upevňovacieho materiálu.

Prípojky plynu a vo




Obr. 8 Súprava pre vertikálne pripojenie c. 1421 (pre pripojenie kotla, vertikálna rovina MAPL)



Obr. 9 Montážna pripojovacia doska (vertikálne pripojenie) č 492


- [43] Výstup vykurovania
 - [47] spíatočka vykurovania
 - [112] pripojenie plynu R 3/4 (namontované)
 - [114] ZWB: Prípojka R 1/2 pre teplú vodu
ZSB: Výstup zo zásobníka
 - [173] ZWB: Uzatvárací ventil studenej vody ZSB: Spiatočka zásobníka



Obr. 10 Príklad horizontálnej montážnej pripojovacej dosky



Bezpodmienečne dbajte, aby potrubia neboli upevnené príchytkami rúr v blízkosti kotla, čo by mohlo zaťažiť skrutkové spoje.



Obr. 11 Montážna pripojovacia doska

- [1] Montážna pripojovacia doska
 - [2] Spiatočka vykurovania
 - [3] ZWB: Prípojka studenej vody
ZSB: Spiatočka zásobníka
 - [4] Prípojka plynu
 - [5] ZWB: Prípojka TÜV (1/2"),
ZSB: Výstup zásobníka (1/2")
 - [6] Výstup vykurovania
 - [7] Ohybné prepojovacie vedenie
 - [8] Pájkované hrdlo Ø 22 mm s prevlečnou maticou G 3/4"
 - [9] Pájkované hrdlo Ø 15 mm s prevlečnou maticou G 1/2"
 - [10] Pájkované hrdlo Ø 18 mm s prevlečnou maticou G 3/4"
 - [11] Skrutky a hmoždinky
- Vnútorné priemery potrubia určiť podľa STN.
- Všetky rúrové spojenia vo vykurovacom systéme musia byť vhodné pre tlak od 3 bar a v okruhu teplej vody pre 10 bar.
- Za účelom plnenia a vypúšťania zariadenia namontujte u zákazníka v najnižšom bode kohút plnenia a vypúšťania.
- Na najvyššom mieste osadte odvzdušňovací ventil.

5.4 Montáž kotla



UPOZORNENIE: Kotol môže byť poškodený nečistotami v potrubí.
► Vyčistiť potrubia a odstrániť prípadné nečistoty.


- Odstráňte upevňovací materiál na rúrach.

Zloženie plášta kotla



Plášť je zaistený proti neoprávnenej demontáži dvoma skrutkami (elektrická bezpečnosť).
► Vždy zaistite plášť pomocou týchto skrutiek.

- Odstráňte dve bezpečnostné skrutky na spodnej strane kotla.
► Plášť stiahnite smerom dopredu a snímte ho smerom nahor.




Obr. 12

Pripojenie kotla

- Vložte tesnenia na prípojky montážnej pripojovacej dosky.

- Zariadenie zaveste do dvoch hákov [1] na stene.




Obr. 13 Zavesenie zariadenia

[1] Hák

- Dotiahnuť matice na pripojovacích potrubiach.

Montáž hadice poistného ventilu





Obr. 14

Lievikový sifón, príslušenstvo č. 432

Za účelom bezpečného odvádzania vody vytekajúcej z poistného ventilu a kondenzátu je k dispozícii príslušenstvo č. 432.


- Vývod zhotovte z materiálov odolných voči korózii (ATV-A 251).
K takýmto patria: kameninové rúry, rúry z tvrdého PVC, PVC-rúry, PE-HD-rúry, PP-rúry, ABS/ASA-rúry, liatinové rúry s vnútornou emailovou povrchovou úpravou alebo náterom, oceľové rúry s plastovou povrchovou úpravou, nehrdzavejúce oceľové rúry, rúry z borosilikátového skla.
- Vývod namontujte priamo k prípojke DN 40.



Obr. 15


Montáž sklopného krytu

- Skontrolujte vyrovnanie tlmičov (→ obr. 16, [1]).
- Zospodu zaklapnite kryt.



Obr. 16

- Zatvorte sklopný kryt.
Sklopný kryt zapadne.
- Otvorenie sklopného krytu: Zatlačte hore do stredu na sklopný kryt a opäť uvoľnite.
Sklopný kryt sa otvorí.



Obr. 17

Odvod spalín

- Uložte vhodnú škrtiacu klapku s tesnením na hrdlo odvodu spalín.



Bližšie informácie o inštalácii sú uvedené v návode na inštaláciu odvodu spalín.

5.5 Preskúšanie pripojení**Pripojenie vody**


- Údržbové kohúty pre výstup a spiatočku otvoríť a naplniť vykurovací systém.
- Preskúšať tesnosť skrutkovaní (skúšobný tlak 2,5 bar na manometri).
- Otvorte kohút studenej vody na zariadení a kohút TÜV na jednom mieste odberu, kým nezačne vytiekať voda (skúšobný tlak: max. 10 bar).
- Odskúšať tesnosť na všetkých spojoch.

Plynové potrubie

- Uzavrieť plynový kohút, aby sa predišlo škodám spôsobeným pretlakom (max. tlak 150 mbar).
- Odskúšať plynové potrubie.
- Vyrovnáť tlak.

5.6 Zvláštne prípady**Prevádzka kotlov ZSB bez zásobníka TÜV**

- Prípojku TÜV a studenej vody na montážnej pripojovacej doske uzavrite pomocou príslušenstva č. 1113.



Obr. 18 Upevnite príslušenstvo odvodu spalín

- [1] Príslušenstvo odvodu spalín/adaptér
 [2] Skrutky

6 Elektrické zapojenie

6.1 Všeobecne



NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

V prípade kontaktu s elektrickými dielmi pod napäťom môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

- Pred začiatkom prác na elektrických častiach:
Odpojte všetky póly elektrického napájania (poistkou/vypínačom) a zaistite ho proti neúmyselnému opäťovnému zapnutiu.

- Dodržujte ochranné opatrenia v súlade s predpismi platnými v príslušnej krajine a s medzinárodnými predpismi.
- V priestoroch s vaňou alebo sprchou: Kotol pripojte k ochrannému ističu.
- K sieťovej prípojke kotla nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče.

Poistky

Prístroj je istený dvomi poistkami. Tieto sa nachádzajú na základnej doske.



Náhradné poistky sa nachádzajú na kryte riadiacej jednotky.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!


Inštalácia sa smie vykonávať len na miestach, na ktorých sa nachádza uzemňovací kábel.

Elektroinštalačné práce smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári.

Pred začatím elektroinštalačných prác:

- Odpojte sieťové napájanie vo všetkých polochoch a zabezpečte zariadenie proti opäťovnému zapnutiu.
- Presvedčte sa, že zariadene je bez napäťa.
- Rovnako dodržujte schémy pripojenia ďalších dielov zariadenia.

6.2 Pripojenie zariadenia



Ochranné zóny

- Ochranná zóna 1, priamo nad vaňou
- Ochranná zóna 2, okolie 60 cm okolo vane/sprchy

Pripojenie mimo ochranných zón 1 a 2:


- Keď je sieťový kábel zasunutý, zasuňte ho do uzemnenej zásuvky.
-alebo-
- Keď sieťový kábel nie je zasunutý, pripojte ho k vhodnému vypínaču (poistka).

Pripojenie v rámci ochranných zón 1 a 2:

- Vytvorte elektrické pripojenie pomocou odpojovacieho zariadenia všetkých pólov s odstupom medzi kontaktmi min. 3 mm (napr. poistky, výkonový vypínač).
- V ochrannej zóne 1: Sieťový kábel vyvedte zvislo nahor.


6.3 Pripojenie príslušenstva

6.3.1 Heatronic - otvorenie




Za účelom vytvorenia elektrickej prípojky je potrebné Heatronic odklopiť nadol a otvoriť zo strany pripojenia.

- Odoberte opláštenie (→ strana 21).
- Uvoľnite skrutku a Heatronic vyklopte nadol.




Obr. 19

- Demontujte skrutky, zveste kábel a snímte kryt.



Obr. 20

- Kvôli ochrane pred striekajúcou vodou (IP) odrezte sponu pre odľahčenie namáhania v ľahu podľa priemeru kábla.



Obr. 21

- Kábel vedťte cez sponu pre odľahčenie namáhania v ľahu a vykonajte príslušné pripojenie.
- Kábel zaistite na káblejovej priechodke.

6.3.2 Pripojenie regulátora vykurovania alebo diaľkových ovládaní

Kotol sa môže prevádzkovať len s regulátorom Junkers.


Regulátory vykurovania FW 100 a FW 200 je možné zabudovať aj priamo vpredú do prístroja Heatronic 3.

Zabudovanie a elektrická prípojka, vid' príslušný návod na inštaláciu.

Pripojte 230 V on/off regulátor

Regulátor musí byť vhodný pre sieťové napätie (od vykurovacieho zariadenia) a nesmie mať žiadne vlastné ukostrenie.

- Kálovú priechodku s ľahovým odľahčením odrezte podľa priemeru kábla.
- Kábel vedťte cez priechodku s ľahovým odľahčením a regulátor pripojte na ST10 nasledovne:
 - L na L_S
 - S na L_R
- Kábel zaistite na káblejovej priechodke.



Obr. 22 Prípojka (230 VAC, odstráňte premostenie medzi L_S a L_R)

Pripojenie 24 V regulátora


- Použite nasledujúce prierezy vodičov:

Dĺžka vodiča	Prierez
≤ 20 m	$0,75 - 1,5 \text{ mm}^2$
≤ 30 m	$1,0 - 1,5 \text{ mm}^2$
> 30 m	$1,5 \text{ mm}^2$

Tab. 10

- Kálovú priechodku s ľahovým odľahčením odrezte podľa priemeru kábla.
- Pripojovací kábel vedťte cez sponu pre odľahčenie namáhania v ľahu a pripojte na ST19 na svorky 1, 2 a 4.

- Kábel zaistite na kálovej priechodke.




Obr. 23 Pripojenie 24 V regulátora

6.3.3 Pripojenie zásobníka

Nepriamo vyhrievaný zásobník so snímačom teploty zásobníka (NTC)

Zásobníky Junkers so snímačom teploty zásobníka sa pripoja priamo na doske plošných spojov kotla. Kábel so zástrčkou je priložený k zásobníku.

- Vylomiť plastovú priechodku.
- Kábel NTC snímača prevliečť cez priechodku.
- Nastrčte zástrčku na dosku plošných spojov (ST15).




Obr. 24 Pripojenie snímača teploty zásobníka (NTC)

Nepriamo vyhrievaný zásobník s termostatom zásobníka

- Kálovú priechodku s ľahovým odľahčením odrežte podľa priemeru kábla.
- Kábel vedeť cez priechodku s ľahovým odľahčením a termostat zásobníka pripojte na ST8 nasledovne:
 - L na 1
 - S na 3


- Kábel zaistite na kálovej priechodke.



Obr. 25 Pripojenie termostatu zásobníka

6.3.4 Snímač teploty TB 1 pripojte z prívodu podlahového vykurovania


Pri vykurovacích zariadeniach iba s podlahovým vykurovaním a priamym hydraulickým pripojením na zariadenie.



Obr. 26

Pri zareagovaní snímača teploty dôjde k prerušeniu prevádzky vykurovania a TÜV.

6.3.5 Pripojenie cirkulačného čerpadla




Obr. 27

- Pomocou servisnej funkcie 5.E nastavte pripojenie NP - LP na **1** (cirkulačné čerpadlo), → str. 37.

i Cirkulačné čerpadlo bude riadené pomocou Junkers regulátora vykurovania.


6.3.6 Pripojenie externého čerpadla vykurovania (primárny okruh)



Obr. 28

Pripojenie LZ - NZ sa zapína ako zabudované čerpadlo vykurovania. Sú možné všetky druhy spínania čerpadla, → str. 35.

6.3.7 Pripojenie externého čerpadla vykurovania (sekundárny okruh)




Obr. 29

- Pomocou servisnej funkcie 5.E pripojenie NP - LP nastavte na **2** (externé čerpadlo vykurovania v nezmiešanom okruhu spotrebičov), → str. 37.

V prípade pripojenia na NP - LP bude čerpadlo vykurovania pracovať vždy vo vykurovacej prevádzke. Druhy spínania čerpadla nie sú možné.


6.3.8 Výmena ochrany kábla

- Za účelom Ochrana proti striekajúcej vode (IP) kábel vždy veďte cez kálový prechodku s otvorm zodpovedajúcim priemeru kábla.
- Prípustné sú nasledujúce typy vodičov:
 - NYM-I $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$
 - HO5VV-F $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$ (nie v blízkosti vane alebo sprchy, STN 33 2010, STN 32 2000, STN 33 2180)
 - HO5VV-F $3 \times 1,0 \text{ mm}^2$ (nie v blízkosti vane alebo sprchy, STN 33 2010, STN 32 2000, STN 33 2180).
- Kálovú priechodku s ťahovým odľahčením odrezte podľa priemeru kábla.
- Kábel veďte cez priechodku s ťahovým odľahčením a pripojte nasledovne:
 - Svorková lišta ST10, svorka L (červená príp. hnedá žila)
 - Svorková lišta ST10, svorka N (modrá žila)
 - Ukostrenie (zelená príp. zelenožltá žila).
- Napájací kábel zaistite kálovou priechodkou.
Žila pre uzemnenie musí byť voľná, keď sú už ostatné napnuté.




Obr. 30 Svorková lišta prívodu napäťia ST10

7 Uvedenie do prevádzky



Obr. 31 Montážna pripojovacia doska (horizontálne pripojenie)

- [1] Regulátor teploty výstupu
- [2] Regulátor teploty teplej vody
- [3] Tlačidlo pre test spalín
- [4] Tlačidlo Service
- [5] Kontrolka - prevádzka horáka
- [6] Hlavný vypínač
- [7] Automatický odvzdušňovač
- [8] Displej
- [9] Tlakomer
- [10] Tlačidlo Reset
- [11] ECO-Tlačidlo
- [12] Zamknutie tlačidiel
- [13] Hadica z poistného ventilu
- [14] Lievikový sifón (príslušenstvo)
- [15] Hadica na kondenzát
- [16] Kohút spiatočky vykurovania
- [17] Kohút studenej vody
- [18] Plynový kohút (zatvorený)
- [19] Kohút teplej vody
- [20] Doplňacie zariadenie
- [21] Kohút výstupu vykurovania



Obr. 32 Montážna pripojovacia doska (vertikálne pripojenie)

- [1] Tlačidlo pre test spalín
- [2] Tlačidlo - Service
- [3] Kontrolka - prevádzka horáka
- [4] Hlavný vypínač
- [5] Zamknutie tlačidiel
- [6] ECO-Tlačidlo
- [7] Tlačidlo Reset
- [8] Displej
- [9] Automatický odvzdušňovač
- [10] Tlakomer
- [11] Regulátor teploty teplej vody
- [12] Hadica na kondenzát
- [13] Hadica - poistný ventil
- [14] Lievkový sifón (príslušenstvo)
- [15] Kohút spiatočky vykurovania
- [16] Kohút studenej vody
- [17] Plynový kohút (zatvorený)
- [18] Kohút teplej vody
- [19] Dopĺňacie zariadenie
- [20] Kohút výstupu vykurovania
- [21] Regulátor teploty výstupu

7.1 Pred uvedením do prevádzky



UPOZORNENIE: Uvedenie do prevádzky bez vody poškodí kotel!


- Zariadenie neprevádzkovať bez vody.

- Vstupný pretlak expanznej nádoby nastavte na statickú výšku vykurovacieho systému (→ strana 33).
- Otvoríť ventily na vykurovacích telesách.
- Otvorte kohút výstupu vykurovania a kohút spiatočky vykurovania (→ obr. 32 [21] a [16]; obr. 33 [15] a [20]) a napľňte vykurovacie zariadenie na 1 - 2 bar a zatvorite plniaci kohút.
- Odvzdušniť vykurovacie teleso.
- Vykurovaciu sústavu naplniť na tlak 1 % 2 bar.
- V prípade zariadení ZWB otvorte kohút studenej vody a kohút TUV (→ obr. 32 [17] a [19]; obr. 33 [16] a [18]) a nechajte otvorený jeden kohút TUV dovtedy, kým z neho nezačne vytiekať voda.
- V prípade zariadení so zásobníkom TUV otvorte kohút studenej vody a nechajte otvorený jeden kohút TUV dovtedy, kým z neho nezačne vytiekať voda.
- Skontrolujte, či je na typovom štítku uvedený správny druh plynu.
Nastavenie na menovité tepelné zaťaženie podľa TRGI nie je potrebné.
- Otvorte plynový uzáver (→ obr. 32 [18]; obr. 33 [17]).

7.2 Zapínanie/vypínanie

Zapínanie

- Zapnite zariadenie pomocou hlavného vypínača. Prevádzková kontrolka svieti a na displeji je zobrazovaná teplota výstupu vykurovacej vody.



Obr. 33



Pri prvom zapnutí sa zariadenie jednorázovo odvzduší. Za týmto účelom sa bude zapínať a vypínať v intervaloch čerpadlo vykurovania (cca. 4 minuty).

Na displeji sa striedavo zobrazuje s teplotou výstupu.

- Otvorte automatický odvzdušňovací ventil (→ obr. 32 [7]; obr. 33 [9]) a po odvzdušnení ho znova zatvorite.



Ked' sa na displeji striedavo zobrazí a teplota výstupu, je spustený program plnenia sifónu (→ strana 28).

Vypínanie

- Vypnite kotel pomocou hlavného vypínača. Prevádzková kontrolka zhasne.
- Ak sa má kotel uviesť na dĺhšiu dobu mimo prevádzku: Dodržujte ochranu proti mrazu (→ kapitola 7.9).


7.3 Zapnút' vykurovanie

Maximálna teplota nábehového potrubia môže byť nastavená medzi 35 °C až cca. 90 °C.



Pri podlahovom vykurovaní dbať na nastavenie max. teploty nábehového potrubia vykurovania.

- Regulátor teploty prívodu otočte, čím prispôsobíte max. teplotu prívodu vykurovaciemu zariadeniu:
 - Podlahové kúrenie, napr. poloha 3 **3** (cca. 50 °C)
 - Vykurovanie - nízka teplota: Poloha **6** (ca. 75 °C)
 - Teplotu vody v nábehovom potrubí vykurovania je možné nastaviť až po cca. 90 °C: pozícia **max** (pozri návod na inštaláciu, „Zvýšenie ohrianienia dolnej hranice teploty“)



Obr. 34

Ak je horák v prevádzke, svieti kontrolka.

Poloha	Teplota výstupu
1	cca. 35 °C
2	cca. 43 °C
3	cca. 50 °C
4	cca. 60 °C
5	cca. 67 °C
6	cca. 75 °C
max.	cca. 90 °C


Tab. 11

7.4 Regulácia vykurovania



Dodržiavajte návod na obsluhu používaneho regulátora vykurovania. Tam zistite,

- ako môžete nastaviť druh prevádzky a vykurovacie krivku pri regulátoroch s reguláciou podľa poveternostných podmienok,
- ako môžete nastaviť teplotu v miestnosti,
- ako máte vykurovať hospodárne a šetriť energiu.




Obr. 35

7.5 Po uvedení do prevádzky

- Skontrolujte tlak prívodu plynu (→ strana 41).
- Na hadici sifónu kondenzátu skontrolujte, či neuniká kondenzát. Ak sa tak nedeje, musí sa hlavný spínač vypnúť (0) a opäť zapnúť (I). Tým sa aktivuje program plnenia sifónu (→ strana 37). Tento proces sa prípadne musí viackrát zopakovať, až kým nezačne vytiekať kondenzát.
- Vyplňte protokol uvedenia do prevádzky.

7.6 Kotly so zásobníkom TÚV:Nastavenie teploty TÚV

- Na teplotnom regulátori teplej vody nastavte jej teplotu. Na displeji bude 30 sekúnd blikáť nastavená teplota TÚV.



Obr. 36

Regulátor teploty TÚV	Teplota teplej vody
min	cca. 40 °C
e	cca. 50 °C
max.	cca. 60 °C

Tab. 12

Tlačidlo eco

Stlačením tlačidla eco až kým nezasvetí je možné voliť medzi **komfortnou prevádzkou a úspornou prevádzkou**.

Komfortná prevádzka, tlačidlo eco nesveti (základné nastavenie)

V komfortnej prevádzke je prednostná príprava teplej vody. Najprv sa zohreje voda v zásobníku na požadovanú teplotu. Potom zariadenie spustí vykurovaciu prevádzku, ak je požiadavka na teplo.

Úsporná prevádzka, tlačidlo eco svieti


Počas úspornej prevádzky sa zariadenie striedavo prepne každých desať minút na vykurovaciu prevádzku a úspornú prevádzku.

7.7 Kotly ZWB - nastavenie teploty TÚV



V prípade privádzania vody predhriatej solárnu energiou je možné regulátorom teploty teplej vody iba zvyšovať teplotu teplej vody. Ďalšie upozornenia → str. 18.

- Na teplotnom regulátore teplej vody nastavte jej teplotu. Na displeji bude 30 sekúnd blikáť nastavená teplota teplej vody.



Obr. 37

Regulátor teploty TÚV

Teplota teplej vody

min	cca. 40 °C
e	cca. 50 °C
max.	cca. 60 °C

Tab. 13

Tlačidlo eco

Stlačením tlačidla eco až kým nezasvetí je možné voliť medzi **komfortnou prevádzkou a úspornou prevádzkou**.

Komfortná prevádzka, tlačidlo eco nesveti (základné nastavenie)

Zariadenie stále **udržiava** nastavenú teplotu. Preto netreba dlho čakať na teplú vodu.

Preto sa kotol zapne aj keď sa teplá voda nepúšťa.

Úsporná prevádzka, tlačidlo eco svieti



Ak bolo nastavené oneskorenie zapínania v prípade prívodu vody predhriatej solárnu energiou (servisná funkcia b.F), zariadenie sa zapne až po uplynutí doby oneskorenia zapnutia.


- Zohriatie na nastavenú teplotu prebehne až po začatí odberu teplej vody.
- **s prihlásením požiadavky.**
Krátkym otvorením a zatvorením kohúta teplej vody sa voda zohreje na nastavenú teplotu.



Prihlásenie požiadavky umožňuje max. úsporu plynu a vody.

7.8 Letná prevádzka (bez kúrenia, len príprava teplej vody)

- Poznačte si polohu regulátora teploty výstupu **III**.
- Regulátor teploty prívodu **III** otočte úplne doľava *****. Čerpadlo kúrenia a tým aj vykurovanie je odpojené. Príprava teplej vody, napäťie pre reguláciu kúrenia a spínacie hodiny sú nadálej aktívne.




UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo zamrznutia vykurovacej sústavy.

7.9 Protimrazová ochrana

Ochrana vykurovacieho systému proti zamrznutiu:

- Prístroj nechajte zapnutý, regulátor teploty výstupu **III** min. v polohe 1.




- Pri vypnutom zariadení primiešajte ochranný prostriedok proti zamrznutiu do vykurovacej vody (\rightarrow strana 18) a vypustite okruh TUV.

Ďalšie pokyny je treba vyrozumieť z návodu na obsluhu regulátora vykurovania.

Ochrana zásobníka proti zamrznutiu:

- Regulátor teploty TUV **—** otočte na ľavý doraz.




7.10 Zamknutie tlačidiel

Uzáver tlačidla pôsobí na regulátor teploty výstupu, regulátor teploty teplej vody a všetky tlačidlá okrem hlavného vypínača, a tlačidla „Kominár“ a tlačidlo reset.

Zamknutie tlačidiel:

- Stláčajte tlačidlo dovtedy, kým sa na displeji nebude striedavo zobrazovať **LQ** a teplota výstupu vykurovania.




Odomknutie tlačidiel:

- Stláčajte tlačidlo dovtedy, kým na displeji bude ešte zobrazená teplota výstupu vykurovania.


7.11 Tepelná dezinfekcia

Tepelná dezinfekcia je od výroby deaktivovaná. Je možné ju aktivovať (\rightarrow servisná funkcia 2.d, str. 36).


Tepelná dezinfekcia zahŕňa celý systém teplej vody vrátane všetkých odberných miest.



- Zatvorte odberné miesta teplej vody.
- Upozornite obyvateľov na riziko popálenia.
- V prípade regulátora vykurovania s programom teplej vody vykonajte príslušné nastavenia času a teploty teplej vody.
- Nastavte prípadné nainštalované cirkulačné čerpadlo na trvalú prevádzku.
- Počkajte, kým sa dosiahne max. teplota.
- Postupne od najbližšieho k najvzdialenejšiemu odbernému miestu odoberajte teplú vodu dovtedy, kým nebude počas 3 minút vytiekať horúca voda 70°C .
- Regulátor teploty teplej vody, cirkulačné čerpadlo a regulátor vykurovania nastavte znova na normálnu prevádzku.



7.12 Ochrana proti zablokovaniu čerpadla



Po každom vypnutí čerpadla sa vykonáva meranie času, aby sa v pravidelných intervaloch na krátku dobu zaplo čerpadlo vykurovania a 3-cestný ventil.

8 Individuálne nastavenia


8.1 Mechanické nastavenia

8.1.1 Kontrola veľkosti expanznej nádoby

Nasledujúci diagram umožňuje približný odhad, či je zabudovaná expanzná nádoba dostatočná alebo je potrebné použiť prídavnú expanznú nádobu (nie pre podlahové vykurovanie).

Pre zobrazené charakteristiky je potrebné dbať na nasledujúce údaje:

- 1 % určeného množstva vody v expanznej nádobe alebo 20 % menovitého objemu v expanznej nádobe
- pracovný rozdiel tlakov poistného ventilu od 0,5 bar, podľa STN.
- Pretlak expanznej nádoby zodpovedá statickej výške systému nad kotlom
- Max. prevádzkový tlak: 3 bar




Obr. 42

- [I] pretlak 0,2 bar
 - [II] pretlak 0,5 bar (nastavenie z výroby)
 - [III] pretlak 0,75 bar
 - [IV] pretlak 1,0 bar
 - [V] pretlak 1,2 bar
 - [A] Pracovná oblasť expanznej nádoby
 - [B] V tejto oblasti je potrebná väčšia expanzná nádoba
 - [tv] výstupná teplota
 - [VA] objem sústavy v litroch
- V medznej oblasti: Zistite presnú veľkosť expanznej nádoby podľa DIN EN 12828.
- Ak priesečník leží vedľa blízko kriky: namontovať prídavnú expanznú nádobu.

8.1.2 Zmena charakteristiky obehového čerpadla

Otáčky čerpadla vykurovania je možné zmeniť v svorkovnicovej skrini čerpadla.

Nastavenie z výroby: Poloha spínača 3



Obr. 43 Charakteristiky čerpadiel (bez monžtáznej pripojovacej dosky)

- [1] Charakteristika polohy spínača 1
- [2] Charakteristika polohy spínača 2
- [3] Charakteristika polohy spínača 3
- [H] Zvyškový dopravný tlak čerpadla
- [V] prietok vody




Aby ste ušetrili čo možno najviac energie a znížili prípadný hluk pri prúdení na najnižšiu možnú úroveň, zvoľte nižšiu kriku.

9 Nastavenia - Heatronic

9.1 Všeobecné informácie

Heatronic umožňuje pohodlne nastavovať a kontrolovať mnohé funkcie zariadenia.

Prehľad servisných funkcií nájdete v kapitola 9.2 na str. 34.



Obr. 44 Prehľad ovládacích prvkov

- [1] Tlačidlo pre test spalín
- [2] Tlačidlo – Service
- [3] Displej
- [4] Tlačidlo eco, servisné funkcie „nahor“
- [5] Tlačidlo uzamknutia, servisné funkcie „nadol“

Volba servisnej funkcie

Servisné funkcie sú rozdelené do dvoch rovín (→ tabuľky 14 a 15 na str. 34).

- Servisné tlačidlo stlačajte dovtedy, kým nebude svietiť. Na displeji sa zobrází napr. 1.A. (prvá servisná rovina).
- Stlačte súčasne tlačidlo eco a tlačidlo uzamknutia, kým sa neobjaví napr. 8.A (druhá servisná rovina).
- Podržte stlačené tlačidlo uzamknutia alebo tlačidlo eco dovtedy, kým sa nezobrazí želaná servisná funkcia.
- Stlačte tlačidlo Kominár (test spalín) a uvoľnite ho. Tlačidlo Kominár bude svietiť a na displeji sa zobrází ukazovateľ zvolenej servisnej funkcie.

Nastavanie hodnoty

- Podržte stlačené tlačidlo uzamknutia alebo tlačidlo eco dovtedy, kým sa nezobrazí želaná hodnota servisnej funkcie.
- Zaznačte hodnotu na priloženú nálepku „Nastavenia Heatronic“ nálepku nalepte na viditeľné miesto na zariadení.

Uloženie hodnoty

- Stláčajte tlačidlo Kominár , kým sa na displeji nezobrazí .



Ak do 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky dojde k opusteniu servisnej roviny.

Oputenie servisnej funkcie bez uloženia hodnôt

- Krátko stlačte tlačidlo Kominár . Tlačidlo Kominár zhasne.

Reset zariadenia

- Podržte 3 sekundy stlačené tlačidlo Reset a uvoľnite ho. Po uvoľnení sa zariadenie znova spustí bez resetu parametrov (→ reset parametrov).

Obnovenie hodnôt základného nastavenia

Ak chcete obnoviť základné nastavenia všetkých hodnôt servisných rovín 1 a 2:

► V druhej servisnej rovine zvoľte servisnú funkciu 8.E a uložte hodnotu **00**. Zariadenie sa spustí so základným nastavením.

9.2 Prehľad servisných funkcií

9.2.1 Prvá servisná rovina (podržte stlačené servisné tlačidlo dovtedy, kým nezasvetí)

Servisná funkcia		Str.
Displej		
1.A	Maximálny vykurovací výkon	35
1.b	Maximálny výkon (teplá voda)	35
1.E	Druh spínania čerpadla	35
2.b	Maximálna teplota výstupu	36
2.C	Funkcia odvzdušnenia	36
2.d	Tepelná dezinfekcia	36
2.F	Prevádzkový režim	36
3.A	Automatické blokovanie štartu horáka	36
3.b	Blokovanie štartu horáka	36
3.C	Spínacia diferencia	36
3.E	Takt udržiavania teplej TÚV (iba ZWB)	37
3.F	Trvalé udržiavanie tepla (iba ZWB)	37
4.b	Maximálna teplota udržiavania tepla tepelného bloku (iba ZWB)	37
4.d	Výstražný signál	37
4.E	Typ prístroja	37
4.F	Program plnenia sifónu	37
5.A	Reset revízneho intervalu	37
5.b	Doba dobehu ventilátora	37
5.C	Nastavenie kanála spínacích hodín	37
5.d	Nastavenie typu zásobníka	37
5.E	PrípojkaNP - LP	37
5.F	Nastavenie revízneho intervalu	37
6.A	Posledná porucha	37
6.b	Priestorový regulátor, aktuálne napätie na svorke 2	38
6.C	Teplota výstupu požadovaná regulátorom riadeným podľa vonkajšej teploty	38
6.d	Aktuálny prietok cez turbínu (iba ZWB)	38
6.E	Vstup, spínacie hodiny	38
7.A	Prevádzková kontrolka	38

Tab. 14 Servisné funkcie 1. roviny

Servisná funkcia		Str.
Displej		
7.b	3-cestný ventil v stredovej polohe	38
7.C	Min. množstvo teplej vody (ZWB)	38
7.E	Funkcia sušenia stavby	38
7.F	Priestorový regulátor teploty, konfigurácia svoriek 1-2-4	38

Tab. 14 Servisné funkcie 1. roviny

9.2.2 Do druhej servisnej roviny sa dostanete z prvej servisnej roviny, servisné tlačidlo svieti (stlačte súčasne tlačidlo eco a uzamknutie tlačidiel, kým sa nezobrazí napr. 8.A)

Servisná funkcia		Str.
Displej		
8.A	Verzia softvéru	38
8.b	Číslo kódovaného konektoru	38
8.C	Stav GFA	38
8.d	Porucha GFA	38
8.E	Reset všetkých parametrov	38
8.F	Permanentné zapaľovanie	39
9.A	Permanentný druh prevádzky	39
9.b	Aktuálne otáčky ventilátora	39
9.C	Aktuálny vykurovací výkon	39
9.E	Omeškanie signálu turbíny (iba ZWB)	39
9.F	Doba dobehu čerpadla kúrenia	39
A.A	Teplota na snímači teploty výstupu	39
A.b	Teplota teplej vody	39
A.C	Teplota na snímači teploty zásobníka	39
b.F	Oneskorenie zapnutia v prípade vody predchriatej solárnowou energiou (ZWB)	39

Tab. 15 Servisné funkcie 2. roviny

9.3 Popis servisných funkcií

9.3.1 Prvá servisná rovina

Servisná funkcia 1.A: vykurovací výkon

Vykurovací výkon je možné percentuálne obmedziť na špecifickú hodnotu potrebného tepla medzi minimálnym menovitým tepelným výkonom a maximálnym menovitým tepelným výkonom.



Aj pri obmedzenom vykurovacom výkone je k dispozícii pri príprave TÜV maximálny menovitý tepelný výkon.

Základné nastavenie je maximálny menovitý tepelný výkon:

Typ prístroja	Zobrazenie na displeji
ZSB 14 ...	U0 (100 %)
ZSB 22 ...	U0 (100 %)
ZWB 24 ...	85

Tab. 16

- ▶ Zvolte servisnú funkciu 1.A.
- ▶ Údaje o vykurovacom výkone v kW a príslušnom parametre si môžete prečítať v tabuľkách nastavení (→ str. 56).
- ▶ Nastavte parameter.
- ▶ Zmerajte prietok plynu a porovnajte ho s údajmi zobrazených ukazovateľov. V prípade odchýlok opravte ukazovateľ.
- ▶ Uložte parameter.
- ▶ Vykurovací výkon v kW a zobrazenie na displeji zapíšte do protokolu o uvedení do prevádzky.
- ▶ Opustite servisné funkcie.
Na displeji sa znova zobrazuje teplota výstupu.

Servisná funkcia 1.b: výkon teplej vody (zariadenia ZSB)

Výkon pre ohrev teplej vody je možné nastaviť medzi minimálnym menovitým tepelným výkonom a maximálnym menovitým tepelným výkonom teplej vody na prenásaný výkon zásobníka teplej vody.

Základné nastavenie je maximálny menovitý tepelný výkon teplej vody: U0.

- ▶ Zvolte servisnú funkciu 1.b.
- ▶ Údaje o výkone pre ohrev teplej vody v kW a príslušný ukazovateľ si môžete prečítať v tabuľkách nastavení (→ str. 56 až 58).
- ▶ Nastavte parameter.
- ▶ Zmerajte prietok plynu a porovnajte ho s údajmi zobrazených ukazovateľov. V prípade odchýlok opravte ukazovateľ.
- ▶ Uložte parameter.
- ▶ Výkon pre ohrev teplej vody v kW a zobrazenie na displeji zapíšte do protokolu o uvedení do prevádzky.
- ▶ Opustite servisné funkcie.
Na displeji sa znova zobrazuje teplota výstupu.

Servisná funkcia 1.E: druh spínania čerpadla v prípade vykurovacej prevádzky



Pri pripojení snímača vonkajšej teploty pre regulátor s reguláciou podľa vonkajšej teploty sa automaticky nastaví druh spínania čerpadla 04.

- **Druh spínania čerpadla 00 (automatická prevádzka, základné nastavenie):**

Regulátor zbernice riadi čerpadlo vykurovania.

- **Druh spínania čerpadla 01:**

Pre vykurovanie zariadenia bez regulácie.

Regulátor teploty výstupu zapne čerpadlo vykurovania. V prípade potreby tepla sa spustí čerpadlo vykurovania s horákom.

Druh spínania čerpadla 02:

Pre vykurovacie zariadenia s prípojkou priestorového regulátora teploty na 1, 2, 4 (24 V).

Druh spínania čerpadla 03:

Čerpadlo vykurovania je trvalo v prevádzke (výnimky: vid' návod na obsluhu regulátora vykurovania).

Druh spínania čerpadla 04:

Inteligentné vypnutie čerpadla vykurovania v prípade vykurovacích zariadení s regulátorom regulovaným podľa vonkajšej teploty. Čerpadlo vykurovania sa zapne iba v prípade potreby.

Servisná funkcia 2.b: maximálna teplota výstupu

Maximálnu teplotu výstupu je možné nastaviť medzi 35 °C a 88 °C.

Základné nastavenie je 88.

Servisná funkcia 2.C: Funkcia odvzdušňovania



Pri prvom zapnutí sa zariadenie jednorázovo odvzdušní. Za týmto účelom sa bude zapínať a vypínať v intervaloch čerpadlo vykurovania (cca. 4 minúty). Na displeji sa striedavo zobrazuje a teplota výstupu.



Po skončení údržby je možné zapnúť funkciu odvzdušňovania.

Možné nastavenia:

- **00:** Vypnutá funkcia odvzdušnenia
- **01:** Funkcia odvzdušňovania je zapnutá a po jej priebehu sa opäť automaticky nastaví späť na **00**.
- **02:** Funkcia odvzdušňovania je trvalo zapnutá a nenastaví sa späť na **00**.

Základné nastavenie je 01.

Servisná funkcia 2.d: Tepelná dezinfekcia



VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia!
Horúca voda môže spôsobiť ťažké popáleniny.
► Tepelnú dezinfekciu vykonávajte iba mimo bežnej prevádzkovej doby.

Možné nastavenia:

- **00:** Tepelná dezinfekcia nie je aktívna
- **01:** Tepelná dezinfekcia je aktívna

Základné nastavenie je 00 (neaktívna).

Tepelná dezinfekcia v prípade zariadení ZSB:



VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia!
► Obsah zásobníka sa po tepelnej dezinfekcii ochladí až postupne tepelnými stratami znova na nastavenú teplotu teplej vody. Preto môže byť teplota teplej vody krátkodobo vyššia ako nastavená teplota.

Tepelnou dezinfekciou sa usmrtila baktérie, najmä tzv. legionely v zásobníku. Za týmto účelom sa raz za týždeň zohreje zásobník na cca. 35 minút na 70 °C.

Tepelná dezinfekcia v prípade zariadení ZWB:



VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia!

- Po skončení tepelnej dezinfekcie znova deaktivujte túto servisnú funkciu.

Pri aktivácii tejto servisnej funkcie sa bude teplá voda **trvalo** zohrievať na cca. 75 °C, ak je regulátor teploty teplej vody prepnutý vpravo na doraz.

Servisná funkcia 2.F: Prevádzkový režim

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete dočasne zmeniť prevádzkový režim zariadenia.

Možné nastavenia:

- **00:** Normálna prevádzka; zariadenie pracuje podľa zadania na regulátore.
- **01:** Zariadenie pracuje 15 minút na minimálny výkon. Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Po 15 minútach sa zariadenie prepne na normálnu prevádzku.
- **02:** Zariadenie pracuje 15 minút na maximálny výkon. Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Po 15 minútach sa zariadenie prepne na normálnu prevádzku.

Základné nastavenie je 00.

Servisná funkcia 3.A: Automatické blokovanie štartu horáka

Pomocou servisnej funkcie 3.A môžete zapnúť automatické prispôsobovanie taktového blokovania. Toto môže byť potrebné u nepriaznivo nadimenzovaných vykurovacích zariadení.

Pri vypnutom prispôsobení taktového blokovania je nutné taktové blokovanie nastaviť pomocou servisnej funkcie 3.b (→ str. 36).

Základné nastavenie je 00 (vypnuté).

Servisná funkcia 3.b: Blokovanie štartu horáka (taktové blokovanie)

Táto servisná funkcia je aktívna iba vtedy, ak je vypnuté automatické taktové blokovanie (servisná funkcia 3.A).

Taktové blokovanie je možné nastaviť od **00** do **15** (0 až 15 minút).

Základné nastavenie je 03 (3 minúty).

Pri nastavení **00** je taktové blokovanie vypnuté.

Najkratší možný interval spínania je 1 minúta (pri jednorúrových a vzduchových vykurovaniach).

Servisná funkcia 3.C: Spínacia differencia

Táto servisná funkcia je aktívna iba vtedy, ak je vypnuté automatické taktové blokovanie (servisná funkcia 3.A).

Spínacia differencia je prípustná odchýlka od požadovanej výstupnej teploty. Je možné ju nastaviť v krokoch po 1 K. Minimálna teplota výstupu je 35 °C.

Spínaciu diferenciu je možné nastaviť od **00** do **30** (0 až 30 K).

Základné nastavenie je 10 (10 K).

Servisná funkcia 3.d: Minimálny menovitý tepelný výkon (vykurovania a teplej vody)

Vykurovací výkon ako aj výkon TÜV je možné nastaviť v percentoch na ľubovoľnú hodnotu medzi minimálnym a maximálnym menovitým tepelným výkonom.

Základné nastavenie je minimálny menovitý tepelný výkon (vykurovanie a TÜV) – závisí od príslušného zariadenia.

Servisná funkcia 3.E: Takt udržiavania teplej vody (iba ZWB)

Táto servisná funkcia je účinná iba v komfortnej prevádzke.

Pred rozkúrením alebo požiadavkou TÜV určuje čas, ktorý uplynie do nasledujúceho ohrevu doskového výmenníka tepla. Tým sa zabráni silnému rozohriatiu doskového výmenníka tepla.

Dobu taktu je možné nastaviť od **20** do **60** minút.

Základné nastavenie je **20** (20 minút).

Servisná funkcia 3.F: Doba udržiavania tepla (iba ZWB)

Doba udržiavania tepla udáva, ako dlho zostane zablokovaná vykurovacia prevádzka po odbere teplej vody.

Dobu udržiavania tepla je možné nastaviť od **00** do **30** (0 až 30 minút).

Základné nastavenie je **05** (5 minút).

Servisná funkcia 4.b: Maximálna teplota udržiavania tepla tepelného bloku (iba ZWB)

Maximálnu teplotu udržiavania tepla tepelného bloku je možné nastaviť od **40** do **65** (40 °C až 65 °C).

Základné nastavenie je **65** (65 °C).

Servisná funkcia 4.d: Výstražný signál

V prípade poruchy zaznie výstražný signál. Pomocou servisnej funkcie 4.d je možné vypnúť výstražný signál.

Základné nastavenie je **01** (zapnutý).

Servisná funkcia 4.E: Typ prístroja

Pomocou tejto servisnej funkcie sa zobrazí zistený typ kotla.

Možné zobrazenia sú:

- **00:** iba vykurovanie
- **01:** kombinovaný kotel
- **02:** K prístroju Heatronic je pripojený snímač teploty zásobníka.
- **03:** termostat zásobníka pripojený k Heatronic

Servisná funkcia 4.F: Program pre plnenie sifónu

Program pre plnenie sifónu zaistuje, aby bol naplnený sifón na kondenzát po inštalácii alebo po dlhšej odstávke kotla.

Program pre plnenie sifónu sa aktivuje, ak:


- je kotel zapnutý pomocou hlavného vypínača
- horák neboli v prevádzke minimálne 28 dní
- v prípade prepnutia medzi letnou a zimnou prevádzkou

Pri nasledujúcej požiadavke tepla pre prevádzku vykurovania alebo zásobníka bude zariadenie 15 minút pracovať na menší tepelný výkon. Program plnenia sifónu zostane účinný dovtedy, kým neuplynie 15 minút s nižším tepelným výkonom. Na displeji sa objaví striedavo a teplota výstupu.

Základné nastavenie je **01**: Program pre plnenie sifónu s najnižším vykurovacím výkonom.

Ukazovateľ **02**: Program pre plnenie sifónu s najmenším nastaveným výkonom vykurovania.

Ukazovateľ **00**: Program plnenia sifónu je vypnutý.

**Servisná funkcia 5.A: Reset revízie**

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete po vykonaní revízie/údržby vynulovať indikáciu na displeji.

Nastavenie 00.

Servisná funkcia 5.b: Doba dobehu ventilátora

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete nastaviť dobu dobehu ventilátora.

Dobu dobehu je možné nastaviť od **01** do **18** (10 - 180 sekúnd).

Základné nastavenie je **03** (30 sekúnd).

Servisná funkcia 5.C: Zmena použitia kanála v prípade 1-kanálových spínacích hodín

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete zmeniť použitie kanála pre vykurovanie na teplú vodu.

Možné nastavenia:

- **00:** 2 kanály (vykurovanie a teplá voda)
- **01:** 1 kanál - vykurovanie
- **02:** 1 kanál - teplá voda

Základné nastavenie je **00**.

Servisná funkcia 5.d: Nastavenie typu zásobníka

Typ zásobníka sa rozpozná automaticky a nemal by sa meniť.

Servisná funkcia 5.E: Nastavenie pripojenia NP - LP

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete nastaviť pripojenie NP - LP.

Možné nastavenia:

- **00:** VYP
- **01:** cirkulačné čerpadlo
- **02:** externé čerpadlo vykurovania v nezmiešanom okruhu so spotrebičmi

Základné nastavenie je **00**.

Servisná funkcia 5.F: Zobrazenie informácie o revízii

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete nastaviť počet mesiacov, po ktorých sa bude na displeji striedavo zobrazovať (revízia) a teplota výstupu.

Počet mesiacov je možné nastaviť medzi **00 - 72** (0 až 72 mesiacov).

Základné nastavenie je **00** (neaktívna).



Ak sa na displeji zobrazí **U0**, bola táto funkcia na regulátore už nastavená.

Servisná funkcia 6.A: Vyvolanie poslednej uloženej chyby

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete vyvolať poslednú uloženú chybu.

V prípade **00** sa resetuje servisná funkcia.

Servisná funkcia 6.b: Aktuálne napätie na svorke 2

Zobrazí sa aktuálne napätie na svorke 2.

Možné zobrazenia sú:

- **00 - 24:** 0 V až 24 V v krokoch po 1 V

Servisná funkcia 6.C: Teplota výstupu požadovaná regulátorom vykurovania

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete nechať zobraziť teplotu výstupu požadovanú regulátorom vykurovania.

Servisná funkcia 6.d: Aktuálny prietok cez turbínou (zariadenia ZWB)

Zobrazí sa aktuálny prietok cez turbínou.

Možné zobrazenia sú:

- **0.0 - 99.9:** 0,0 bis 99 l/min v krokoch po 0,1 l/min

Servisná funkcia 6.E: Vstup spínacích hodín

Číslo vľavo zobrazuje aktuálny stav vykurovania. Režim vykurovania je aktivovaný podľa nastavení na spínacích hodinách.

Číslo vpravo zobrazuje aktuálny stav teplej vody. Režim teplej vody je aktivovaný podľa nastavení na spínacích hodinách.

Možné zobrazenia sú:

- **00:** Vykurovanie neaktívne, teplá voda neaktívna.
- **01:** Vykurovanie neaktívne, teplá voda aktívna.
- **10:** Vykurovanie aktívne, teplá voda neaktívna.
- **11:** Vykurovanie aktívne, teplá voda aktívna.

Servisná funkcia 7.A: Prevádzková kontrolka

Ak je zariadenie zapnuté, svieti prevádzková kontrolka. Pomocou servisnej funkcie 7.A môžete vypnúť prevádzkovú kontrolku.

Základné nastavenie je 01 (zapnutý).

Servisná funkcia 7.b: 3-cestný ventil v strednej polohe

Po uložení hodnoty **01** sa 3-cestný-ventil prepne do strednej polohy. Tým sa zabezpečí úplné vypustenie systému a jednoduchá demontáž motora.

Pri opustení tejto servisnej funkcie sa automaticky znova uloží hodnota **00**.

Servisná funkcia 7.C: Minimálne množstvo teplej vody (ZWB)

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete nastaviť množstvo teplej vody, ktoré je potrebné nato, aby došlo k zapnutiu horáka pre prípravu teplej vody. Rozsah nastavenia je od 2,5 do 5 litrov. Zobrazená hodnota (25 až 50) udáva množstvo teplej vody v krokoch po 0,1 l (**základné nastavenie: 2,5 l**, zobrazenie = 25).

Servisná funkcia 7.E: Funkcia sušenia stavby

Pomocou tejto servisnej funkcie sa zapne príp. vypne funkcia sušenia stavby.



Nezamieňajte si funkciu sušenia stavby na zariadení s funkciou sušenia podlahy (dry function) regulátora riadeného podľa vonkajšej teploty!



Pri zapnutej funkcií sušenia stavby nie je možné vykonať na kotle žiadne nastavenie plynu!

Možné nastavenia:

- **00:** Vypnuté
- **01:** Iba vykurovacia prevádzka podľa nastavenia zariadenia alebo regulátora, tzn. všetky ostatné požiadavky tepla.

Základné nastavenie je 00.

Servisná funkcia 7.F: Konfigurácia svoriek 1-2-4

Pomocou tejto servisnej funkcie je možné nastaviť vstupné napätie na svorkách 1-2-4.

Možné nastavenia:

- **00:** Vstup vypnutý
- **01:** 0-24 V vstup, zadaný výkon
- **02:** 0-10 V vstup, zadaný výkon
- **03:** 0-10 V vstup, zadaná teplota

Základné nastavenie je 01.

9.3.2 Druhá servisná rovina**Servisná funkcia 8.A: Verzia softvéru**

Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Servisná funkcia 8.b: Číslo kódovací konektora

Zobrazia sa posledné štyri čísllice kódovací konektora. Kódovací konektor určuje funkcie zariadenia. V prípade prestavby kotla zo zemného plynu na kvapalný plyn (alebo naopak) je nutné vymeniť kódovací konektor.

Servisná funkcia 8.C: Stav GFA

Interný parameter.

Servisná funkcia 8.d: Porucha GFA

Interný parameter.

Servisná funkcia 8.E: Reset zariadenia (Heatronic 3)

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete obnoviť základné nastavenie zariadenia. Všetky zmenené servisné funkcie budú zmenené späť na základné nastavenie.

- Servisné tlačidlo stláčajte dovtedy, kým nebude svietiť.
Na displeji sa zobrazí napr. 1.A.
- Stlačte súčasne tlačidlo eco a tlačidlo uzamknutia, kým sa neobjaví napr. 8.A.
- Pomocou tlačidla eco alebo tlačidla uzamknutia zvoľte servisnú funkciu **8.E**.
- Stlačte tlačidlo Kominár (test spalín) a uvoľnite ho.
Tlačidlo Kominár zasveti a na displeji sa zobrazí **00**.
- Stláčajte tlačidlo Kominár , kým sa na displeji nezobrazí .
Všetky nastavenia budú resetované a zariadenie sa znova spustí so základným nastavením.
- Znova nastavte servisné funkcie podľa protokolu o uvedení do prevádzky.

Servisná funkcia 8.F: Permanentné zapalovanie

UPOZORNENIE: Možné poškodenie transformátora zapalovania!
► Funkciu nenechávajte zapnutú dlhšie ako 2 minúty.

Táto funkcia povoľuje permanentné zapalovanie bez prívodu plynu za účelom testovania zapalovania.

Možné nastavenia:

- **00:** VYP
- **01:** ZAP

Základné nastavenie je 00.

Servisná funkcia b.F: Oneskorenie zapnutia v prípade privádzania vody predhriatej solárnowou energiou u zariadení ZWB

Pomocou tejto servisnej funkcie môžete nastaviť dobu v sekundách, dôkedy sa zariadenie zapne pre prípravu teplej vody. Oneskorenie zapínania je treba nastaviť podľa podmienok daného zariadenia.



Ak sa nastaví oneskorenie zapínania v prípade privádzania vody predhriatej solárnowou energiou, nebude možné prihlásenie v prípade potreby → str. 31.

Oneskorenie zapínania je možné nastaviť v rozsahu 0 - 50 sekúnd.

Základné nastavenie je 00 (neaktívna).

Servisná funkcia 9.A: Permanentný prevádzkový režim

Táto funkcia zapne natrvalo prevádzkový režim (**00, 01 a 02** → NOT DEFINED, str. 36). Hodnoty **03 a 06** sú iba na čítanie.

Základné nastavenie je 00.

Servisná funkcia 9.b: Aktuálne otáčky ventilátora

Pomocou tejto servisnej funkcie sa zobrazia aktuálne otáčky ventilátora (v 1/s).

Servisná funkcia 9.C: Aktuálny vykurovací výkon

Pomocou tejto servisnej funkcie sa zobrazí aktuálny vykurovací výkon kotla (v percentoch (%)).

Servisná funkcia 9.E: Oneskorenie signálu pre turbíny (iba ZWB)

Pomocou tejto servisnej funkcie je možné nastaviť dobu oneskorenia, aby sa tak predišlo neželanému nábehu zariadenia v prípade krátkodobých špičiek tlaku vo vodovodnej rozvodnej sieti.

Z dôvodu samovoľnej zmeny tlaku vo výstupе vody môže prietokový merač (turbína) signalizovať odber teplej vody. Tým sa krátkodobo uvedie do prevádzky horák napriek tomu, že sa neodoberá žiadna voda.

Oneskorenie signálu turbíny je možné nastaviť od **02** do **12** (0,5 s až 3 s) v krokoch po 0,25 s.

Základné nastavenie je 04 (1 s).

Servisná funkcia 9.F: Doba dobehu čerpadla (vykurovania)

Pomocou tejto servisnej funkcie je možné nastaviť dobu dobehu čerpadla po skončení požiadavky tepla externého regulátora.

Dobu dobehu čerpadla je možné nastaviť v rozsahu **01** až **10** (1 až 10 minút) v krokoch po 1 minúte.

Základné nastavenie je 03 (3 minúty).

Servisná funkcia A.A: Teplota na snímači teploty výstupu

Pomocou tejto servisnej funkcie si môžete nechať zobraziť teplotu na snímači teploty výstupu.

Servisná funkcia A.b: Teplota teplej vody

Pomocou tejto servisnej funkcie si môžete nechať zobraziť teplotu teplej vody.

Servisná funkcia A.C: Teplota na snímači teploty zásobníka

Pomocou tejto servisnej funkcie si môžete nechať zobraziť teplotu na snímači teploty zásobníka.

10 Prispôsobenie druhu plynu

Nastavenie od výroby zariadení na zemný plyn zodpovedá druhu EE-H.

i Nastavenie na menovité tepelné zaťaženie a minimálne tepelné zaťaženie podľa TRGI 1986, odsek 8.2 nie je potrebné.

Pomer plynu a vzduchu sa smie nastavovať iba na základe merania CO₂ alebo O₂ pri maximálnom menovitom tepelnom výkone a minimálnom menovitom tepelnom výkone elektronickým meracím prístrojom.

Na rôzne súčasti príslušenstva spalín, škrtiace klapky, plechový kryt proti prachu, nie je potrebný súhlas.

Zemný plyn

- Kotly na **zemný plyn H** sú z výroby nastavené na Wobbeho index 15 kWh/m³ a pripojovací tlak 20 mbar.

Kvapalný plyn (31)


- Prístroje na kvapalný plyn sú nastavené na pripojovací tlak 37 mbar.

Prestavba na iný druh plynu

Je možné dodáť nasledovné súpravy pre prestavbu na iný druh plynu:

Kotol	Prestavba na	Obj. č.
ZSB 14-3C	Kvapalný plyn	8 716 013 114 0
	Zemný plyn	8 714 431 150 0
ZSB 22-3C	Kvapalný plyn	8 716 013 115 0
	Zemný plyn	8 714 431 152 0
ZWB 24-3C	Kvapalný plyn	8 716 013 116 0
	Zemný plyn	8 714 431 154 0


Tab. 17



- Zabudujte sadu pre prestavenie druhu plynu podľa priloženého návodu na montáž.
- Po každej prestavbe nastavte pomer plynu a vzduchu (CO₂ alebo O₂) (→ kapitola 10.1).


10.1 Nastavenie pomeru plynu a vzduchu (CO₂ alebo O₂)

- Vypnite kotol pomocou hlavného vypínača.
- Odoberte opláštenie (→ strana 21).
- Zapnite kotol pomocou hlavného vypínača.
- Odstráňte uzáver na meracom hrdle spalín.
- Zaviesť sondu na meracie miesto cca 135 mm a meracie miesto utesniť.



Obr. 45

- Tlačidlo Kominár podržte stlačené dovtedy, kým nezasveti. Na displeji sa striedavo zobrazí teplota výstupu a = **maximálny menovitý tepelný výkon**.
- Meranie hodnoty CO₂ alebo O₂.
- Na škrtiacom ventile plynu nastavte hodnotu CO₂ alebo O₂ pre maximálny menovitý tepelný výkon podľa tabuľky.
- Na škrtiacej klapke plynu [3] nastavte hodnotu CO₂ pre max. menovitý tepelný výkon podľa tabuľky.



Obr. 46

- [1] Meracie hrdlo pripojovacieho hydraulického tlaku plynu
 [2] Regulačná skrutka min. množstva plynu
 [3] Nastavovacia skrutka max. množstva plynu

Kotol	Druh plynu	CO ₂ pri max. menovitom tepelnom výkone	O ₂ pri max. menovitom tepelnom výkone	CO ₂ pri min. menovitom tepelnom výkone	O ₂ pri min. menovitom tepelnom výkone
ZSB 14-3	Zemný plyn H (23)	9,4 %	4,13 %	8,6 %	5,56 %
	Kvapalný plyn (propán) ¹⁾	10,8 %	4,45 %	10,5 %	4,91 %

Tab. 18

Kotol	Druh plynu	CO ₂ pri max. menovitom tepelnom výkone	O ₂	CO ₂ pri min. menovitom tepelnom výkone	O ₂
ZSB 22-3	Zemný plyn H (23)	9,6 %	3,77 %	8,7 %	5,38 %
	Kvapalný plyn (propán)<Exp onent> ¹⁾	10,7 %	4,6 %	10,6 %	4,75 %
ZWB 24-3	Zemný plyn H (23)	9,6 %	3,59 %	8,7 %	5,38 %
	Kvapalný plyn (propán) ¹⁾	10,8 %	4,45 %	10,5 %	4,75 %


Tab. 18

1) Štandardná hodnota pre kvapalný plyn v prípade stacionárnych zásobníkov do objemu 15 000 l

- ▶ Tlačidlo 2 krát krátko stlačte
Na displeji sa striedavo zobrazí teplota výstupu a = **minimálny menovitý tepelný výkon.**
- ▶ Meranie hodnoty CO₂ alebo O₂.
- ▶ Odstráňte plombu na regulačnej skrutke plynovej armatúry a nastavte hodnotu CO₂ alebo O₂ pre minimálny menovitý tepelný výkon.
- ▶ Skontrolovať a prípadne znova nastaviť max. a min. menovitý výkon.
- ▶ Hodnoty CO₂ alebo O₂ zaznačte do protokolu o uvedení do prevádzky.
- ▶ Tlačidlo Kominár podržte stlačené dovtedy, kým už nebude svietiť.
Na displeji sa znova zobrazuje teplota výstupu.
- ▶ Demontujte sondu pre meranie spalín z hrdla pre meranie spalín a namontujte uzáver.
- ▶ Zaplombujte plynovú armatúru pomocou plombovacieho laku.

10.2 Skontrolujte tlak v prípojke plynu

- ▶ Vypnite kotol a zatvorte kohút prívodu plynu.
- ▶ Uvoľnite skrutku na hrdle pre meranie pripojovacieho hydraulického tlaku plynu a pripojte tlakomer.



Obr. 47

- ▶ Otvorte plynový uzáver a zapnite prístroj.
- ▶ Tlačidlo Kominár držte stlačené dovtedy, kým nezasveti.
Na displeji sa striedavo zobrazí teplota výstupu vykurovania a = **maximálny menovitý tepelný výkon.**
- ▶ Skontrolujte požadovaný pripojovací tlak plynu podľa tabuľky.

Druh plynu	Menovitý tlak [mbar]	priprúštná tlaková oblasť pri max. menovitom tepelnom výkone [mbar]
Zemný plyn H (23)	20	17 - 25
Kvapalný plyn (Propán) ¹⁾	37	25 - 45

Tab. 19

1) Štandardná hodnota pre kvapalný plyn pri pevne zabudovaných zásobníkoch do objemu 15 000 l


i Pri nižších alebo vyšších hodnotách sa nesmie vykonávať uvedenie do prevádzky. Je treba zistiť príčinu a odstrániť chybu. Ak toto nie je možné, je nutné odpojiť kotol od plynu a informovať plynárenský podnik.

- ▶ Tlačidlo Kominár podržte stlačené dovtedy, kým už nebude svietiť.
Na displeji sa znova zobrazuje teplota výstupu.
- ▶ Vypnite kotol, zatvorte uzáver plynu, demontujte tlakomer a pevne pritiahnite skrutku.
- ▶ Znova namontujte kryt.

11 Kontrola hodnôt spalín

11.1 Tlačidlo pre test spalín

Ak stlačíte tlačidlo Kominár  kým nezasveti, budete môcť zvolať nasledovné výkony zariadenia:



Obr. 48

-  = **maximálny nastavený výkon vykurovania**
-  = **maximálny menovitý tepelný výkon**
-  = **minimálny menovitý tepelný výkon**



Na meranie hodnôt je k dispozícii 15 minút. Potom sa režim kominára prepne späť na normálnu prevádzku.

11.2 Skúška utesnenia spalinovodu


Meranie O₂ alebo CO₂ v spaľovacom vzduchu.

Pre meranie použite sondu pre meranie spalín s kruhovým otvorom.



S meraním CO₂ alebo CO₂ v spaľovacom vzduchu môže byť preskúšaná tesnosť cesty odťahu spalín pri odťahoch spalín podľa C₃₃. Hodnota O₂ nesmie byť menšia ako 20,6 % a CO₂ prekračovať 0,2 %.

- ▶ Demontujte uzáver na meracom hrdle spaľovacieho vzduchu [2] (→ obr. 49).
- ▶ Zasuňte sondu pre meranie spalín do hrdla a utesnite miesto merania.
- ▶ Zvoľte pomocou tlačidla Kominár  = **maximálny menovitý tepelný výkon.**



Obr. 49

- ▶ Odmerajte hodnoty O₂ a CO₂.
- ▶ Kryt meracieho nátrubku opäť nasadiť.

11.3 Meranie obsahu CO v spalinách

Pre meranie použite sondu na meranie spalín s viacerými otvormi.

- ▶ Demontujte uzáver na hrdle pre meranie spalín [1] (→ obr. 49).
- ▶ Sondu pre meranie spalín zasuňte až na doraz do hrdla a utesnite miesto merania.
- ▶ Zvoľte pomocou tlačidla Kominár  = **maximálny menovitý tepelný výkon.**
- ▶ Zmerajte hodnoty CO.
- ▶ Tlačidlo Kominár  podržte stlačené dovtedy, kým už nebude svietiť.
Na displeji sa znova zobrazuje teplota výstupu.
- ▶ Znova namontujte uzáver.

12 Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia je základné podnikové pravidlo spoločnosti Junkers zo skupiny Bosch.

Kvalita výrobkov, hospodárlosť a ochrana životného prostredia sú pre nás rovnako dôležité ciele. Zákony a predpisy o ochrane životného prostredia sa prísne dodržiavajú.

Za účelom ochrany životného prostredia používame najlepšiu techniku a materiály pri zohľadnení aspektov hospodárnosti.

Obal

Čo sa týka obalov, zapájame sa do systémov likvidácie odpadov špecifických pre jednotlivé krajiny, ktoré zabezpečujú optimálnu recykláciu.

Žiadem z použitých obalových materiálov nezaťažuje životné prostredie a všetky je možné opäťovne zúžitkovat.

Staré zariadenia

Staré zariadenia obsahujú materiály, ktoré by sa mali odovzdať na recykláciu.

Montážne skupiny sa dajú ľahko oddeliť a umelé hmoty sú označené. Tým sa umožňuje roztriedenie rôznych montážnych skupín a ich odovzdanie na recykláciu príp. likvidáciu.

13 Prehliadka/údržba

Aby boli spotreba plynu a zaťaženie životného prostredia dlhú dobu čo najnižšie, doporučujeme uzavrieť zmluvu o prehliadkach/údržbe s prehliadkou raz za rok a údržbou podľa potreby s certifikovanou odbornou firmou.



NEBEZPEČENSTVO: Explózia!

- ▶ Pred začiatkom prác na plynovodých častiach zatvorte plynový kohút.
- ▶ Po skončení prác na plynovodných častiach vykonajte kontrolu tesnosti.



NEBEZPEČENSTVO: Otrávením!

- ▶ Po skončení prác na spalinovodných častiach vykonajte skúšku utesnenia.



NEBEZPEČENSTVO: Úraz elektrickým prúdom!

- ▶ Pred prácou na elektrickej časti vždy odpojiť kotol od el. siete (poistka, istič).

Heatronic

Pri chybe niektorého komponentu sa na displeji zobrazí porucha.

Heatronic kontroluje všetky bezpečnostné, regulačné a riadiace komponenty.



UPOZORNENIE: Unikajúca voda môže poškodiť Heatronic.

- ▶ Zakryte Heatronic pred vykonaním prác na vodovodných častiach.

Dôležité upozornenia



Prehľad porúch nájdete v tabuľke na strane 53.

- Používajú sa nasledujúce meracie prístroje:
 - Elektronický merač spalín pre CO₂, O₂, CO a teplotu spalín
 - Tlakomer 0 - 30 mbar (rozlíšenie min. 0,1 mbar)
- Špeciálne nástroje nie sú potrebné.
- Schválené mazivá sú:
 - Vodná časť: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
 - Plynová časť: HFT 1 v 5 (8 709 918 010).
- ▶ Používajte ako tepelne vodivú pastu 8 719 918 658.
- ▶ Používať iba originálne náhradné diely!
- ▶ Náhradné diely si vyžiadajte na základe katalógu náhradných dielov.
- ▶ Vymontované utesnenia a O krúžky vymeniť za nové.

Po prehliadke/údržbe

- ▶ Všetky uvoľnené skrutkové spoje dotiahnite.
- ▶ Znova uvedťte prístroj do prevádzky (→ strana 28).
- ▶ Skontrolujte utesnenie spojov.
- ▶ Skontrolujte a v prípade potreby nastavte pomer plynu a vzduchu (→ strana 40).

13.1 Zoznam kontrol pre prehliadku/údržbu (Protokol prehliadky/údržby)

Dátum								
1	Vyvolajte posledné uložené chyby v prístroji Heatronic, servisná funkcia 6.A (→ strana 45).							
2	V prípade zariadení ZWB skontrolujte filter v potrubí studenej vody (→ strana 45).							
3	Vizuálne skontrolujte vedenie spaľovacieho vzduchu/spalín.							
4	Skontrolujte tlak prívodu plynu (→ strana 41).	mbar						
5	Skontrolujte pomer plynu a vzduchu pre min./max. (→ strana 40).		min. %					
			max. %					
6	Kontrola tesnení zo strany plynu a vody, (→ strana 23).							
7	Skontrolujte výmenník (→ strana 46).							
8	Skontrolujte horák (→ strana 46).							
9	Skontroluje elektródy (→ strana 46).							
10	Skontrolujte membránu v zmiešavacom zariadení (→ strana 49).							
11	Vyčistite sifón kondenzátu (→ strana 49).							
12	Skontrolujte vstupný pretlak expanznej nádoby pre statickú výšku vykurovacieho systému.	bar						
13	Skontrolujte prevádzkový tlak vykurovacieho systému, (→ strana 50).	bar						
14	Skontrolujte automatický odvzdušňovač na tesnosť a skontrolujte, či je kryt uvoľnený.							
15	Skontrolujte elektrickú kabeláž na poškodenia.							
16	Skontrolujte nastavenia regulátora vykurovania.							
17	Skontrolujte prístroje patriace k vykurovaciemu systému, ako napr. zásobník							
18	Skontrolujte nastavené servisné funkcie podľa protokolu o uvedení do prevádzky.							

Tab. 20

13.2 Popis rôznych pracovných krokov


Vyvolajte posledné uloženú chybu (servisná funkcia 6.A)

- Zvoľte servisnú funkciu **6.A** (→ strana 37).

i Prehľad porúch nájdete v tabuľke na strane 53.

13.2.1 Sito v potrubí so studenou vodou (ZWB)

- Uvoľnite potrubie so studenou vodou a skontrolujte, či nie je sito znečistené.



Obr. 50

13.2.2 Doskový výmenník tepla (ZWB)


Pri nedostatočnom prietoku:

- Skontrolujte, či filter v potrubí so studenou vodou nie je znečistený (→ strana 45).
- Doskový tepelný výmenník vymontovať a vymeniť, -alebo-
- alebo odvápnítiť s odvápnovacím prostriedkom pre ušľachtilú oceľ (1.4401).

Demontáž doskového výmenníka tepla:

- Demontujte skrutku hore na platňovom výmenníku tepla a vyberte doskový výmenník tepla


- Nasadte nový doskový výmenník tepla s novými tesneniami a zaistite skrutkou.



Obr. 51

13.2.3 Plynová armatúra


- Oddelte elektrické zásuvné spoje.
- Odskrutkujte pripojovacie potrubie plynu.
- Uvoľnite dve skrutky, vysuňte plynovú armatúru s pridržiavacím plechom nahor a demontujte zo skrutiek.



Obr. 52

13.2.4 Jednotka hydrauliky


- ▶ Demontujte sifón kondenzátu.
- ▶ Uvoľnite/odstráňte spoje potrubia (1.).
- ▶ Uvoľnite spoj potrubia hore na čerpadle (2.).
- ▶ Uvoľnite svorky na 3-cestnom ventile (3.).
- ▶ Uvoľnite šesť skrutiek a vyberte von celú hydrauliku (4.).



Obr. 53

13.2.5 Trojcestný ventil

- ▶ Uvoľnite tri svorky.
- ▶ 3-cestný ventil vyberte smerom hore.



Obr. 54


[1, 2, 3]Potrubia



Za účelom rýchlej montáže namontujte najskôr potrubie 1, potom potrubie 2 a 3.

13.2.6 Čerpadlo a rozdeľovač spiatočky

- ▶ Uvoľnite skrutkový spoj dole na čerpadle a vyberte čerpadlo smerom nahor.
- ▶ Demontujte svorku na zadnej prípojke rozdeľovača spiatočky.
- ▶ Uvoľnite skrutkový spoj potrubí spiatočky vykurovania.
- ▶ Demontujte dve upevňovacie skrutky a vyberte rozdeľovač spiatočky smerom dopredu.




Obr. 55

13.2.7 Kontrola tepelného bloku, horáka a elektród

Pre čistenie tepelného bloku použite príslušenstvo č. 1156, obj. č. 7 719 003 006, pozostávajúce z kefy a čistiaceho náradia.

- ▶ Skontrolujte riadiaci tlak na zmiešavacom zariadení pri maximálnom menovitom tepelnom výkone.



Obr. 56

Kotol	Riadiaci tlak	Čistenie?
ZSB 14-3C	<input type="checkbox"/> 3,0 mbar < 3,0 mbar	nie áno
ZSB 22-3C	<input type="checkbox"/> 2,6 mbar < 2,6 mbar	nie áno
ZWB 24-3C ¹⁾	<input type="checkbox"/> 3,5 mbar < 3,5 mbar	nie áno


Tab. 21

1) 4,5 mbar kotly ZWB 24-3C s prestavbou na LPG

Ak je potrebné vyčistenie:


- ▶ Vymontujte saciu rúrku a odtiahnite plynovú rúrku na zmiešavacom zariadení, obr. 57.

- Vyberte zmiešavacie zariadenie.



Obr. 57


- ▶ Vytiahnite kábel zapáľovacej a kontrolnej elektródy,
→ obr. 58.
- ▶ Odskrutkujte maticu pre upevnenie dosky ventilátora a vyberte ventilátor.



Obr. 58

- ▶ Demontujte súpravu elektród a skontrolujte, či elektródy nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte.

- Vyberte horák.




Obr. 59

VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia. Výtláčné telesá môžu byť aj po dlhšej odstávke zariadenia ešte stále veľmi horúce!

▶ Výtláčné telesá ochladťte vlhkou handrou.

- ▶ Vyberte horné výtláčné teleso.
- ▶ Vyberte spodné výtláčné teleso pomocou čistiaceho náradia.
- ▶ Obe výtláčné telesá v prípade potreby vyčistite.



Obr. 60




Vreckovým lampášom je možné nazrieť do výmenníka pomocou zrkadla.



6 720 611 626-81.1R

Obr. 61

- ▶ Pomocou kefy vyčistite tepelný blok:
 - otáčaním doňava a doprava
 - zhora nadol až na doraz
- ▶ Odstráňte skrutku čistiaceho otvoru a odoberte kryt.




6 720 612 659-53.20

Obr. 62

- ▶ Povysávajte zvyšky a čistiaci otvor opäť zatvorte.
- ▶ Znova nasadte výtláčné telesá.
- ▶ Sifón kondenzačnej vody odskrutkovať a podložiť vhodnú nádobu.

► Výmenník zvrchu napľňte vodou.



6 720 611 626-85.20

Obr. 63

- Opäť otvorte čistiaci otvor a vyčistite nádobu kondenzátu a pripojenie kondenzátu.
- Opäť namontujte všetky diely v opačnom poradí.
- Nastavte pomer plynu/vzduch (\rightarrow strana 40).



VAROVANIE: Vecné škody spôsobené horúcimi spalinami!

Cez chybné tesnenia môžu unikať horúce spaliny, ktoré môžu následne poškodiť prístroje a ohrozí bezpečnú funkciu zariadenia.

- Po každej údržbe alebo revízii vymeňte všetky tesnenia, ktorých sa týkalo príslušné opatrenie.
- Dbajte na presné uloženie tesnení.




VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku vecných škôd vplyvom pôsobenia chemikálií!

Používaním chemikálií pri preplachovaní, čistení odtoku alebo počas údržby môže dôjsť k poškodeniu materiálov z EPDM gumy. Následkom toho môže počas prevádzky dôjsť k úniku spalín.

- Pri preplachovaní tepelného bloku nepoužívajte chemikálie

13.2.8 Čistenie sifónu kondenzátu

- ▶ Demontujte skrutku a vyberte sifón kondenzátu.
- ▶ Skontrolujte, či je otvor otvor teplenosného média priechodný.




Obr. 64

- ▶ Prepláchnite sifón kondenzátu.
- ▶ Skontrolujte a v prípade potreby vyčistite hadicu na kondenzát.
- ▶ Kondenzačný sifón naplniť s 1/4 l vody.

13.2.9 Membrána v zmiešavacom zariadení

- ▶ Demontujte zmiešavacie zariadenie [1] podľa obrázka 57.
- ▶ Skontrolujte, či sa na membráne [2] nenachádzajú nečistoty a trhliny.



Obr. 65

- ▶ Znovu namontujte zmiešavacie zariadenie.

13.2.10 Skontrolujte poistný ventil kúrenia


Jeho úlohou je chrániť vykurovaciu sústavu pred možným pretlakom. Poistný ventil je z výroby dimenzovaný na tlak vo vykurovacom okruhu 3 bar.

VAROVANIE:

- ▶ Poistný ventil v žiadnom prípade neuzatvárajte.
- ▶ Odtok poistného ventila uložte tak, aby mal spád.

Pre manuálne otvorenie poistného ventiliu:

- ▶ Potlačte páku, napr. pomocou skrutkovača.
- ▶ Pre zatvorenie:
- ▶ Uvoľnite páku.



Obr. 66 Poistný ventil (kúrenie)

13.2.11 Kontrola expanznej nádoby (pozri aj strana 33)

Každoročná kontrola expanznej nádoby je nutná podľa STN.

- ▶ Úplne znížiť tlak v systéme.
- ▶ Nastaviť požadovaný vstupný pretlak na expanznej nádobe podľa statickej výšky zariadenia.

13.2.12 Plniaci tlak zariadenia



UPOZORNENIE: Kotel sa môže poškodiť.

- Doplňajte vodu vykurovacieho systému len pri studenom zariadení.

Zobrazenie na tlakomere

1 bar	Minimálny tlak naplnenia (pri studenom zariadení)
1 - 2 bary	Optimálny tlak naplnenia
3 bary	Max. tlak naplnenia pri najvyššej teplote vykurovacej vody: sa nesmie prekročiť (bezpečnostný ventil sa otvorí)

Tab. 22

- Ak je ručička pod 1 bar (pri studenom systéme), doplňte vodu tak, aby ručička ukazovala hodnotu medzi 1 a 2 bar.



Pred doplnením hadicu naplniť vodou (aby sa do vykurovacieho zariadenia nedostal vzduch).

- Ak sa tlak neudrží, skontrolovať tesnosť expanznej nádoby a vykurovacieho zariadenia.

13.2.13 Kontrola elektrického prepojenia

- Skontrolovať mechanické poškodenie elektrického prepojenia, vymeniť poškodené vodiče.

13.2.14 Čistenie ostatných montážnych častí

- Vyčistite elektródy. Ak elektródy vykazujú známky opotrebovania, vymeňte ich.


13.3 Vypustenie nástenného plynového kotla

Vykurovací okruh

Pre vypustenie vykurovacieho zariadenia musí byť v najnižšom bode zariadenia zabudovaný vypúšťací kohút.

K vypusteniu vykurovacieho zariadenia:

- Otvorte vypúšťací kohút a vypustite vykurovaciu vodu cez pripojenú hadicu.



Obr. 67

Okruh TÜV (ZWB)

Okruh TÜV je možné vypustiť cez pretlakový ventil.

- Zatvorte prítok studenej vody.
- Úplne otvorte niektoré odberné miesto teplej vody.
- Úplne otvorte pretlakový ventil.

14 Zobrazenia na displeji

Na displeji sa zobrazia nasledovné údaje (tab. NOT DEFINED a NOT DEFINED):

Zobrazená hodnota	Popis	Oblast'
Číslo alebo písmeno, za bodkou nasleduje písmeno	Servisná funkcia (→ tab. 14/ 15, str. 15)	
Písmeno nasledované číslom alebo písmenom	Bliká kód poruchy (→ tab. 25, str. 53)	
Dve čísla	Desatinánná hodnota, napr. teplota výstupu	00..99
U nasledované číslom od 0..9	Desatinánná hodnota; 100..109 sa zobrazí ako U0..U9	0..109
Jedna číslica, za ktorou nasledujú dvakrát dve číslice	Desatinánná hodnota (tri číslice); Prvá číslica sa zobrazí striedavo s oboma poslednými číslicami (napr.: 1...69 pre 169)	0..999
Dve čiarky nasledované dvakrát dvoma číslicami	Číslo kódovaného konektora; Hodnota sa zobrazí v troch krokoch: 1. dve čiarky 2. dve prvé číslice 3. dve posledné číslice (napr.: -- 10 04)	1000 ... 9999
Dve písmená nasledované dvakrát dvoma číslicami	Číslo verzie; Hodnota sa zobrazí v troch krokoch: 1. dve prvé písmená 2. dve prvé číslice 3. dve posledné číslice (napr.: CF 10 20)	

Tab. 23 Zobrazenia na displeji

Špeciálne zobrazenie	Popis
	Potvrdenie po stlačení tlačidla (okrem tlačidla Reset).
	Potvrdenie po súčasnom stlačení dvoch tlačidiel.
	Potvrdenie po stlačení tlačidla po dobu dlhšiu ako 3 sekundy (funkcia uloženia do pamäte).
	Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Prístroj pracuje po dobu 15 minút s min. menovitým výkonom.
	Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Prístroj pracuje na maximálny nastavený menovitý výkon vo vykurovacej prevádzke, → servisná funkcia 1.A.
	Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Prístroj pracuje po dobu 15 minút s max. menovitým výkonom.
	Funkcia odvzdušňovania je aktívna, vid' servisnú funkciu 2.C.
	Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Program pre plnenie sifónu je aktívny, → servisná funkcia 4.F.
	Na displeji sa striedavo zobrazí teplota výstupu a . Uplynul nastavený interval pre vykonanie revízie, → servisná funkcia 5.A.
	Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Čerpadlo vykurovania je zablokované.
	Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota výstupu a . Aktívne obmedzenie gradientu. Neprípustne rýchly nárast teploty výstupu: vykurovacia prevádzka sa na dve minúty preruší.
	Funkcia sušenia podlahy (dry function) regulátora s riadením podľa vonkajšej teploty (→ návod na obsluhu) alebo funkcia sušenia stavby (→ servisná funkcia 7.E) je v prevádzke.
	Zamknutie tlačidiel aktívne. Za účelom odblokovania zamknutých tlačidiel podržte stlačené tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí teplota výstupu.

Tab. 24 Špeciálne zobrazenia na displeji

15 Poruchy

15.1 Odstraňovanie porúch



NEBEZPEČENSTVO: Explózia!

- ▶ Pred začiatkom prác na plynovodných častiach zavorte plynový kohút.
- ▶ Po skončení prác na plynovodných častiach vykonajte kontrolu tesnosti.



NEBEZPEČENSTVO: Otrávením!

- ▶ Po skončení prác na častiach vedúcich spaliny vykonajte kontrolu tesnosti.



NEBEZPEČENSTVO: Úraz elektrickým prúdom!

- ▶ Pred začiatkom prác na elektrickej časti prerušte el. napájanie (230 V AC) (poistka, istič) a zaistite ho proti neúmyselnému opäťovnému zapnutiu.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia!

Horúca voda môže viesť k ľahkým popáleniam.

- ▶ Pred vykonaním prác na vodovodných častiach vypustite kotol.



POZOR: Unikajúca voda môže poškodiť Heatronic.

- ▶ Zakryte Heatronic pred vykonaním prác na vodovodných častiach.

Heatronic kontroluje všetky bezpečnostné, regulačné a riadiace komponenty.

Ak sa počas prevádzky vyskytne porucha, zaznie výstražný signál a prevádzková kontrolka bude blikáť.



Ak stlačíte nejaké tlačidlo, varovný signál sa vypne.

Na displeji sa zobrazí kód poruchy (napr. E H) a môže blikáť tlačidlo Reset.

Ak bliká tlačidlo „Reset“:

- ▶ Stlačte tlačidlo "Reset" a podržte ho dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí E H.
- ▶ Opäť sa spustí prevádzka zariadenia a zobrazí sa teplota výstupu.

Ak tlačidlo „Reset“ nebliká:

- ▶ Vypnite a znova zapnite zariadenie.
- ▶ Opäť sa spustí prevádzka zariadenia a zobrazí sa teplota výstupu.



Prehľad porúch nájdete na str. 53.

Prehľad zobrazení na displeji nájdete na str. 51.

Ak porucha nie je možné odstrániť:

- ▶ Skontrolujte dosku s plošnými spojmi, v prípade potreby ju vymenťte a nastavte servisné funkcie.

15.2 Poruchy zobrazované na displeji

Displej	Popis	Odstránenie
A7	Chybný snímač teploty teplej vody (ZWB)	Skontrolujte snímač teploty a prípojný kábel na prerušenie príp. skrat.
A8	Komunikácia prerušená.	Skontrolujte prepojovací kábel účastníkov zbernice.
Ad	Snímač teploty zásobníka nebol rozoznaný.	Skontrolujte snímač teploty zásobníka 1 a pripojovaci kábel.
b1	Nerozoznáva kódovaci zástrčku.	Správne zastrčte kódovaci zástrčku, zmerajte a príp. vymeňte.
b2	Interná chyba údajov.	Vid' servisný návod pre servisného technika.
C6	Ventilátor nie je v prevádzke.	Skontrolujte kábel ventilátora so zástrčkou a ventilátor a v prípade potreby ich vymeňte.
CC	Nerozoznáva snímač vonkajšej teploty.	Skontrolujte snímač vonkajšej teploty a prípojný kábel na prerušenie.
d3	Uvoľnenie externého snímača.	Uvoľnenie snímača teploty TB1. Chýba mostík 8 -9 alebo mostík PR - PO.
E2	Snímač teploty na výstupe je chybný.	Skontrolujte snímač teploty a prípojný kábel.
E9	Uvoľnenie obmedzovača teploty tepelného bloku alebo obmedzovača teploty spalín.	Skontrolujte prevádzkový tlak, obmedzovač teploty, nábeh čerpadla, skontrolujte poistku na doske s plošnými spojmi, odvzdušnite zariadenie. Skontrolujte vodovodné časti tepelného bloku V prípade prístrojov s výtláčnymi telami v tepelnom bloku skontrolujte, či je namontované vytlačené teleso.
EA	Nerozpoznáva plameň.	Je otvorený plynový kohút? Skontrolujte prípojný hydraulický tlak plynu, sieťovú prípojku, elektródy s káblami, spalinovod, pomer plynu a vzduchu. V prípade zemného plynu skontrolujte externý snímač prúdenia plynu.
F0	Interná chyba.	Skontrolujte elektrické konektory a vedenia zapáľovania, v prípade potreby vymeňte dosku s plošnými spojmi. Skontrolujte pomer plynu a vzduchu.
F1	Interná chyba údajov.	Vid' servisný návod pre servisného technika.
F7	Napriek tomu, že je prístroj vypnutý, sa rozpoznáva plameň.	Skontrolujte blok elektród. Je odvod spalín v poriadku?
FA	Po vypnutí plynu: Rozoznáva plameň.	Skontrolujte plynovú armatúru. Vyčistite sifón kondenzátu a skontrolujte elektródy. Je odvod spalín v poriadku?
Fd	Omyлом bolo stlačené tlačidlo Reset.	Znova stlačte tlačidlo Reset.

Tab. 25

15.3 Poruchy, ktoré nie sú zobrazované na displeji

Poruchy zariadenia	Odstránenie poruchy
Príliš hlučné spaľovanie;hučanie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne zastrčte kódovaný konektor, v prípade potreby ho vymeňte. ▶ Skontrolujte druh plynu. ▶ Skontrolujte hydraulický pripojovací tlak plynu a v prípade potreby ho prispôsobte. ▶ Skontrolujte spalinovod a v prípade potreby ho vyčistite príp. vykonajte jeho údržbu. ▶ Skontrolujte pomer plynu a vzduchu v spaľovacom vzduchu a spalinách a v prípade potreby vymeňte plynovú armatúru.
Hluk pri prúdení	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne nastavte stupne čerpadla príp. identifikačné pole čerpadla a prispôsobte ich na maximálny výkon.
Rozkúrenie trvá príliš dlho.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne nastavte stupne čerpadla príp. identifikačné pole čerpadla a prispôsobte ich na maximálny výkon.
Parametre spalín nie sú v poriadku;príliš vysoké hodnoty CO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte druh plynu. ▶ Skontrolujte hydraulický pripojovací tlak plynu a v prípade potreby ho prispôsobte. ▶ Skontrolujte spalinovod a v prípade potreby ho vyčistite príp. vykonajte jeho údržbu. ▶ Skontrolujte pomer plynu a vzduchu v spalinách a v prípade potreby vymeňte plynovú armatúru.
Príliš tvrdé a príliš zlé zapáľovanie	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte druh plynu. ▶ Skontrolujte hydraulický pripojovací tlak plynu a v prípade potreby ho prispôsobte. ▶ Skontrolujte sieťovú prípojku. ▶ Skontrolujte elektródy s káblami a v prípade potreby ich vymeňte. ▶ Skontrolujte spalinovod a v prípade potreby ho vyčistite príp. vykonajte jeho údržbu. ▶ Skontrolujte pomer plynu a vzduchu a v prípade potreby vymeňte plynovú armatúru. ▶ V prípade zemného plynu skontrolujte externý snímač prúdenia plynu a v prípade potreby ho vymeňte. ▶ Skontrolujte horák, príp. ho vymeňte.
Teplá voda zapácha alebo má tmavú farbu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vykonajte tepelnú dezinfekciu okruhu teplej vody. ▶ Vymeňte ochrannú anódu.
Prekročenie požadovanej teploty výstupu (napr. regulátora FW-500)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vypnite automatické blokovanie štartu horáka (taktové blokovanie), tzn. nastavte hodnotu na 0. ▶ Potrebné taktové zablokovanie nastavte napr. na základné nastavenie 3 minuty.
Kondenzát vo vzduchovej komore	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nainštalujte, príp. vymeňte membránu v zmiešavači podľa návodu na inštaláciu.
Nedosiahla sa teplota teplej vody na výstupe (ZWB)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne zastrčte kódovaný konektor, v prípade potreby ho vymeňte. ▶ Skontrolujte, či je prítomné napätie (230 V AC) medzi svorkou 1 a svorkou 3, v prípade potreby vykonajte údržbu. ▶ Skontrolujte turbínu, príp. ju vymeňte.
Heatronic bliká (tzn. blikajú všetky tlačidlá, všetky segmenty na displeji, kontrolky horáka, atď.)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vymeňte poistku Si 3 (24 V).

Tab. 26 Poruchy bez zobrazenia na displeji

15.4 Hodnoty snímača

15.4.1 Snímač vonkajšej teploty (v prípade regulátoroch riadených podľa vonkajšej teploty, príslušenstvo)

Vonkajšia teplota (°C) tolerancia pri meraní ± 10 %	Odpor (Ω)
-20	2 392
-16	2 088
-12	1 811
-8	1 562
-4	1 342
0	1 149
4	984
8	842
10	781
15	642
20	528
25	436

Tab. 27

15.4.2 Snímač teploty výstupu, zásobníka, teplej vody, externý snímač teploty výstupu

Teplota (°C) tolerancia pri meraní ± 10 %	Odpor (k Ω)
20	14 772
25	11 981
30	9 786
35	8 047
40	6 653
45	5 523
50	4 608
55	3 856
60	3 243
65	2 744
70	2 332
75	1 990
80	1 704
85	1 464
90	1 262
95	1 093
100	950

Tab. 28

15.5 Kódovací konektor

Kotol	Číslo
ZSB 14-3 C 23	8 714 431 150 0
ZSB 14-3 C 31	8 714 431 151 0
ZSB 22-3 C 23	8 714 431 152 0
ZSB 22-3 C 31	8 714 431 153 0
ZWB 24-3 C 23	8 714 431 154 0
ZWB 24-3 C 31	8 714 431 155 0

Tab. 29

16 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania/teplej vody

16.1 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 14 ...23

Displej	Výkon kW	Zaťaženie kW	Zemný plyn H, číslo označenia 23								
			HS(0 °C) (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6
		H _i (15 °C) (kWh/m ³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
33	3,3	3,4	7	7	7	6	6	6	6	5	5
35	3,6	3,7	8	7	7	7	7	6	6	6	6
40	4,4	4,5	9	9	9	8	8	8	7	7	7
45	5,1	5,2	11	10	10	10	10	9	9	8	8
50	5,8	6,0	13	12	11	11	10	10	10	9	9
55	6,6	6,7	14	13	13	12	12	11	11	10	10
60	7,3	7,5	16	15	14	14	13	13	12	12	11
65	8,0	8,2	17	17	16	15	14	14	13	13	12
70	8,7	9,0	19	18	17	16	16	15	15	14	13
75	9,5	9,7	21	20	19	18	17	16	16	15	15
80	10,2	10,5	22	21	20	19	18	18	17	16	16
85	10,9	11,2	24	23	21	21	20	19	18	17	17
90	11,7	12,0	25	24	23	22	21	20	19	19	18
95	12,4	12,7	27	26	24	23	22	21	21	20	19
U0	13,0	13,3	28	27	26	24	23	22	22	21	20

Tab. 30

16.2 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 14 ...31

Displej	Výkon kW	Propán		Výkon kW	Bután	Zaťaženie kW
		Zaťaženie kW	Výkon kW			
43	5,7	5,8	6,4	6,4	6,6	
50	6,6	6,8	7,5	7,5	7,7	
55	7,2	7,4	8,2	8,2	8,4	
60	7,9	8,1	9,0	9,0	9,2	
65	8,6	8,8	9,7	9,7	10,0	
70	9,2	9,5	10,4	10,4	10,7	
75	9,9	10,2	11,2	11,2	11,5	
80	10,6	10,8	11,9	11,9	12,2	
85	11,2	11,5	12,7	12,7	13,0	
90	11,9	12,2	13,4	13,4	13,8	
95	12,6	12,9	14,2	14,2	14,5	
U0	13,0	13,3	14,8	14,8	15,1	

Tab. 31

16.3 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 22 ...23

Displej	Výkon kW	Zaťaženie kW	Zemný plyn H, číslo označenia 23								
			HS(0 °C) (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6
		H _i (15 °C) (kWh/m ³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
36	7,3	7,5	16	15	14	14	13	13	12	12	11
40	8,1	8,3	18	17	16	15	15	14	13	13	13
45	9,2	9,4	20	19	18	17	16	16	15	15	14
50	10,2	10,5	22	21	20	19	18	18	17	16	16
55	11,2	11,5	24	23	22	21	20	19	19	18	17
60	12,2	12,6	26	25	24	23	22	21	20	20	19
65	13,3	13,6	29	27	26	25	24	23	22	21	20
70	14,3	14,7	31	29	28	27	26	25	24	23	22
75	15,3	15,7	33	32	30	29	28	26	25	24	24
80	16,4	16,8	35	34	32	31	29	28	27	26	25
85	17,4	17,8	38	36	34	33	31	30	29	28	27
90	18,4	18,9	40	38	36	35	33	32	31	29	28
95	19,4	19,9	42	40	38	37	35	34	32	31	30
U0	20,3	20,8	44	42	40	38	36	35	34	32	31

Tab. 32

16.4 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZSB 22 ...31

Displej	Propán		Bután	
	Výkon kW	Zaťaženie kW	Výkon kW	Zaťaženie kW
52	10,5	10,8	12,0	12,3
55	11,2	11,4	12,7	13,0
60	12,2	12,5	13,9	14,2
65	13,2	13,6	15,1	15,4
70	14,3	14,6	16,2	16,7
75	15,3	15,7	17,4	17,9
80	16,3	16,8	18,6	19,1
85	17,4	17,8	19,8	20,3
90	18,4	18,9	21,0	21,5
95	19,5	20,0	22,1	22,7
U0	20,3	20,8	23,1	23,7

Tab. 33

16.5 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZWB 24 ...23

Displej	Výkon kW	Zaťaženie kW	Zemný plyn H, číslo označenia 23									
			HS(0 °C) (kWh/m ³)	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
		H _i (15 °C) (kWh/m ³)	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1	
36	7,3	7,5	16	15	14	14	13	13	12	12	11	
40	8,1	8,3	18	17	16	15	15	14	13	13	13	
45	9,2	9,4	20	19	18	17	16	16	15	15	14	
50	10,2	10,5	22	21	20	19	18	18	17	16	16	
55	11,2	11,5	24	23	22	21	20	19	19	18	17	
60	12,2	12,6	26	25	24	23	22	21	20	20	19	
65	13,3	13,6	29	27	26	25	24	23	22	21	20	
70	14,3	14,7	31	29	28	27	26	25	24	23	22	
75	15,3	15,7	33	32	30	29	28	26	25	24	24	
80	16,4	16,8	35	34	32	31	29	28	27	26	25	
85	17,4	17,8	38	36	34	33	31	30	29	28	27	
90	18,4	18,9	40	38	36	35	33	32	31	29	28	
95	19,4	19,9	42	40	38	37	35	34	32	31	30	
U0	20,3	20,8	44	42	40	38	36	35	34	32	31	

Tab. 34

16.6 Hodnoty pre nastavenie výkonu vykurovania v prípade ZWB 24 ...31

Displej	Propán		Bután	
	Výkon kW	Zaťaženie kW	Výkon kW	Zaťaženie kW
52	10,5	10,8	12,0	12,3
55	11,2	11,4	12,7	13,0
60	12,2	12,5	13,9	14,2
65	13,2	13,6	15,1	15,4
70	14,3	14,6	16,2	16,7
75	15,3	15,7	17,4	17,9
80	16,3	16,8	18,6	19,1
85	17,4	17,8	19,8	20,3
90	18,4	18,9	21,0	21,5
95	19,5	20,0	22,1	22,7
U0	20,3	20,8	23,1	23,7

Tab. 35





Robert Bosch spol. s.r.o.
divízia Junkers
Dr. Vladimíra Clementisa 10
826 47 Bratislava

www.junkers.sk