

AVANSA 110-E

1. 230V

2. Upravljanje pumpom

3. Senzor temperature

4. UKL./ISKL.

5. Plus tipka

6. Tipka MENU

7. Minus tipka

8. Napajanje

9. Indikator pumpe



Upotreba Termostat AVANSA 110-E je namijenjen za upravljanje toplinskom pumbom. Zadatak termostata je uključiti pumu kad temperatura premaši postavljenu vrijednost, a ako se to dogodi, isključiti. Na taj način se izbjegava nepotrebn rad pumpe (štednja do 60% u ovisnosti o upotrebi kotla) i produžava vijek trajanja pumpe. To povećava pouzdanost i smanjuje troškove održavanja. Termostat ima funkciju anti-stop koja štiti - uključuje pumu 15 sekundi svakih 15 dana i funkciju protiv smrzavanja - uključuje pumu kad temperatura pada ispod 5 ° C.

Rukovanje - Pritisnite tipku MENU, na zaslonu se pojavljuje slovo - Pomoću tipki plus i minus postavite željenu temperaturu - Nakon nekoliko sekundi termostat prelazi u radni režim i prikazuje trenutnu temperaturu kotla.

Ručni režim Pritisnite tipku Menu i Plus istovremeno da biste provjerili radi li puma. Daljim pritiskanjem tipki isključite pumu.

Histereza To je razlika između temperature pri kojoj je puma uključena i temperature isključivanja pumpe. Termostat AVANSA 110-E ima fiksnu histerezu 2 ° C. Napr. kod postavke temperature na 50 ° C puma se uključuje na 50 ° C i isključuje kad temperatura padne na 48 ° C.

Alarm Termostat ima zvučni alarm koji označava visoku temperaturu kotla (90 ° C).

Montaža Uređaj smije instalirati samo kvalificirana osoba. Postavite senzor temperature na izlaz kotla pomoću vodila i osigurajte toplinsku izolaciju. Senzor ne smije biti postavljen u tekućine.

Napajanje: 230V 50Hz ±10%

Prekidački tačka: 6A

Opseg postavke temperature: 5...80°C

Dužina senzora: 1,2 m

Okolna temperatura: -10...+50°C

Opseg mjerenja temperature: 0...90°C

Maksimalna temperatura senzora: -10...120°C