

AVANSA 110-E

1. 230V

2. Controllo della pompa

3. Sensore di temperatura

4. ON/OFF

5. Tasto PIÙ

6. Tasto MENU

7. Tasto MENO

8. Alimentazione

9. Indicatore della pompa



Utilizzo Il termostato AVANSA 110-E è destinato al controllo della pompa di circolazione. Il compito del termostato è accendere la pompa quando la temperatura supera il valore impostato e, se necessario, spegnerla. Questo evita un funzionamento inutile della pompa (risparmio fino al 60% in base all'utilizzo della caldaia) e prolunga la durata della pompa. Ciò aumenta l'affidabilità e riduce i costi di manutenzione. Il termostato è dotato della funzione anti-stop, che protegge - accende la pompa per 15 secondi ogni 15 giorni e della funzione anti-gelo - quando la temperatura scende a 5 °C, la pompa si accende.

Operazione - Premere il tasto MENU, sul display verrà visualizzata la lettera - Utilizzare i tasti più e meno per impostare la temperatura desiderata - Dopo alcuni secondi il termostato passerà alla modalità operativa e visualizzerà la temperatura attuale della caldaia.

Modalità manuale Premendo contemporaneamente il tasto MENU e il tasto PIÙ è possibile controllare se la pompa funziona. Premendo nuovamente i tasti si spegne la pompa.

Isteresi È la differenza tra la temperatura in cui la pompa è accesa e la temperatura in cui la pompa si spegne. Il termostato AVANSA 110-E ha un'isteresi fissa di 2 °C. Ad esempio, con l'impostazione della temperatura a 50 °C, la pompa si accenderà a 50 °C e si spegnerà quando la temperatura scende a 48 °C.

Allarme Il termostato è dotato di un allarme acustico che segnala la temperatura elevata della caldaia (90 °C).

Installazione L'apparecchio può essere installato solo da personale qualificato. Posizionare il sensore di temperatura sull'uscita della caldaia utilizzando un cinturino di fissaggio e garantire l'isolamento termico. Il sensore non deve essere posizionato in liquidi.

Tensione di alimentazione: 230V 50Hz $\pm 10\%$

Punto di commutazione: 6A

Intervallo di impostazione della temperatura: 5...80°C

Lunghezza del sensore: 1,2 m

Temperatura ambiente: -10...+50°C

Intervallo di misurazione della temperatura: 0...90°C

Temperatura massima del sensore: -10...120°C