

AVANSA 110-E

1. 230V

2. Upravljanje črpalke

3. Senzor temperature

4. VKL./IZKL.

5. Gumb PLUS

6. Gumb MENI

7. Gumb MINUS

8. Napajanje

9. Indikator črpalke



Uporaba Termostat AVANSA 110-E je namenjen za nadzor nad ogrevalnim pumpo. Naloge termostata je zapreti pumpo, ko temperatura preseže nastavljeno vrednost, in če se to zgodi, jo izklopi. Tako se prepreči nepotreben delovanje pumpe (prihranek do 60 % v odvisnosti od uporabe kotla) in podaljša življenjska doba pumpe. To poveča zanesljivost in zmanjša stroške vzdrževanja. Termostat ima funkcijo anti-stop, ki zaščitni - zapne pumpo 15 sekund vsakih 15 dni in funkcijo proti zamrznitvi - ko temperatura pade na 5 ° C, se pumpa zapne.

Delovanje - Pritisnite gumb MENU, na zaslonu se prikaže črka - S pomočjo gumbov plus in minus nastavite želeno temperaturo - Po nekaj sekundah termostat preklopi v delovni način in prikaže trenutno temperaturo kotla.

Ročni način Pritisnite gumb MENU in PLUS hkrati, da preverite, ali pumpa deluje. Nadaljnje pritiskanje gumbov izklopi pumpo.

Histereza To je razlika med temperaturo, pri kateri je pumpa vklopljena, in temperaturo izklopa pumpe. Termostat AVANSA 110-E ima fiksno histerezijo 2 ° C. Na primer, ob nastavitvi temperature na 50 ° C se pumpa vklopi ob 50 ° C in izklopi, ko temperatura pade na 48 ° C.

Alarm Termostat ima zvočni alarm, ki opozori na visoko temperaturo kotla (90 ° C).

Montaža Napravo sme namestiti le usposobljena oseba. Namestite senzor temperature na izhod kotla z vrvico in zagotovite toplotno izolacijo. Senzor ne sme biti nameščen v tekočinah.

Napajalno napetost: 230V 50Hz ±10%

Preklopnik: 6A

Obseg nastavitve temperature: 5...80°C

Dolžina senzorja: 1,2 m

Okoljska temperatura: -10...+50°C

Obseg merjenja temperature: 0...90°C

Najvišja temperatura senzorja: -10...120°C