

Týždenný programovateľný termostat s LCD displejom.

Návod na obsluhu

Popis zariadenia:

Termostat so vstavaným snímačom, predĺženým podlahovým snímačom, s programovateľným časovačom a dotykovým displejom. Pri týždennom cykle je možné nastaviť šesť časových úsekov na každý pracovný deň s rôznou teplotou . Na výber je automatický alebo manuálny režim. Termostat je primárne určený aj pre ovládanie dvoch teplôt, kde jedna je primárna a druhá limitovaná. Môže riadiť podlahové elektrické kúrenie ale aj podlahové alebo radiátorové kúrenie na báze vody a to aj s limitáciou teploty vykurovacieho média. Využitie nájde aj pri elektricky riadených ventilových svstémoch.

136

.0 (



Obrázok č.1: Ovládacie tlačidlá a symboly na termostate TH 900

Denné používanie termostatu:

Zapnúť / vypnúť () opakovane krátko stlač pre vypnutie a zapnutie. *Poznámka
Stlačte tlačidlo () alebo () pre dočasnú zmenu teploty v automatickom režime.
Stlačte tlačidlo () alebo () pre zmenu nastavenej teploty v manuálnom režime.
Stlačte tlačidlo () v zapnutom stave pre úpravu času a dní v týždni. Opakovaným stláčaním tlačidla () vyberte objekt, ktorý chcete upraviť. Stlačením tlačidle () alebo () zalebo ()
zmeňte zvolené nastavované hodnoty. Stlačte tlačidlo () pre potvrdenie a ukončenie nastavenia.

5) Stlačte tlačidlo (v zapnutom stave a zvoľte manuálny režim alebo časom riadený program.

Poznámka

" 🕒 " - automatický režim, " 飾 " - manuálny režim

" 🍈 🕒 " - automatický režim s dočasne zmenenou teplotou. Do automatického režimu sa prepne pri najbližšej zmene časového pásma.

* Ak nie sú vysvietené linky deliace displej je termostat vypnutý.

(v pravo hore sa údaj o čase strieda so značkou OFF)

Nastavenia času a dňa v týždni:

Zapnite termostat tlačidlom " (2) ". Stlačte tlačidlo " (9) " rozblikajú sa minúty , tlačidlami " (2) " nastavte správnu minútu. Tým istým spôsobom nastavte hodiny na dni v týždni. Stlačením tlačidla " (2) " uložíte zmeny a opustíte režim nastavenia.

Návod na montáž termostatu TH 900.







Programovanie termostatu TH 900.

Do programovania časových zón a teplôt sa dostanete tak, že podržíte tlačidlo " ④ " dlhšie ako 5 sekúnd. (ak sa termostat nechce prepnúť skontrolujte si bod 5 v pokročilých nastaveniach. Ak máte v bode 5 nastavené OF, nebudete môcť programovanie uskutočniť zvoľte naor. " momom .)

\Lambda Každé časové pásmo musí mať priradený čas a teplotu.

1.) Na displeji sa zobrazia znaky: හහහස 🕼 🖓 🍙. Pomocou tlačítok " 🔯 🄄 " nastavte začiatok prvej časovej zóny presne podľa vlastných potrieb s presnosťou na 15 minút. Krátkym zatlačením tlačidla " 🚇 " zmeníte stav.

3.) Opakovaním nastavení v bodoch 1.) a 2.) nastavíte všetky zvyšné časové zóny vrátane štyroch víkendových časových zón.

4.) Po ukončení programovania celého týždňa krátkym stlačením tlačidla " 💆 " uložíte zmeny do pamäti a opustíte režim programovania termostatu.

POKROČILÉ NASTAVENIE TERMOSTATU.

Termostat TH 900 má široké využitie a pre efektívne a úsporné regulovanie teploty elektrického podlahového vykurovania je potrebné nastaviť hodnoty pokročilého nastavenia, podľa požiadaviek podlahového kúrenia.

POKROČILÉ NASTAVENIE TERMOSTATU MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA.

Vstup a výstup z pokročilých nastavení termostatu TH 900.

V zapnutom stave (sú zobrazené deliace čiary) stlačte ako prvé tlačidlo menu a, súčastne zatlačte tlačidlo zapnúť Na displeji vpravo hore sa objaví " Su displeji vpravo hore sa objaví sa objaví su displeji vpravo hore sa objaví su d

1.) Kalibrácia termostatu:

Ak na displeji svietia znaky: " If d J , a , Ω , stlačte tlačidlo " ∑ alebo A, a nastavte s presnosťou na pol stupňa zobrazovanú teplotu aktuálne nastaveného snímača. Rozsah nastavenia je: -9,0 až 9,0 °C.

2.) Výber senzoru:

Ak na displeji svietia znaky: " 25£11 " a " 11 " volíte senzor a spôsob regulácie. Stlačte tlačidlo " 💟 alebo 🄄 " a vyberte jednu z možností .Znak " 11 " znamená, že pracuje senzor v tele termostatu a regulujete priestorovú teplotu. Znak " 00 " znamená že pracuje predĺžený senzor v podlahe a regulujete teplotu podlahy. Znak " 14 " znamená, že pracujú oba senzory. Regulujete priestor a máte možnosť limitovať teplotu podlahy.

3.) Nastavenie limitu pre reguláciu:

Ak na displeji svietia znaky: " 3L √, a " 35å " stlačte tlačidlo " ☑ alebo ④ " a nastavte s presnosťou na pol stupňa maximálnu teplotu, ktorú bude môcť dosiahnuť podlaha alebo iný zdroj tepla meraný predĺženým vonkajším snímačom. Rozsah nastavenia je: 5 - 60 °C. Príklad: ak túto hodnotu nastavíte na 15 °C a mrazová

poistka je na 10 °C zabezpečíte si temperovanie v čase svojej dlhodobej neprítomnosti. (toto teplotné obmedzenie sa dá použiť len pri výbere snímača "0! alebo fl, ")

4.) Nastavenie diferencie spínania:

Ak na displeji svietia znaky: " ¥d , F ,, a ,, b , , nastavujete diferenciu spínania. Stlačte tlačidlo ,, ☑ alebo 🔄 , a nastavte po pol stupni diferenciu od 0,5 do 5,0 °C. **Ak sa jedná o obytnú miestnosť odporúčame nastavenie 0,5.** (príklad: 0,5 - nastavených 21,5 °C, zapína pri 21 °C vypína pri 22 °C)

5.) Programovací denný mód:

6.) Nastavenie linkovej komunikácie:

Ak na displeji svietia znaky: " δr L E " a " D " nastavujete linkovú komunikáciu. Nechajte pôvodné nastavenie 00. Túto hodnotu nenastavujte týka sa inej prevádzky termostatu!

7.) Nastavenie oneskorenia vykonania zmeny:

Ak na displeji svietia znaky: "1dLY " a " [] " nastavujete oneskorenie v minútach. " 0 " žiadne oneskorenie " 5 " päť minút oneskorenia.

Túto hodnotu nenastavujte týka sa inej prevádzky termostatu!

8.) Nastavenie maximálnej teploty média:

Ak na displeji svietia znaky: " BH II", a " 35°, " nastavujete maximálnu teplotu média alebo limit vonkajšieho snímača teploty pri výbere senzora "AL". Rozsah je od 35 °C do 60 °C. Odporúčame hodnotu 35 °C!

9.) Nastavenie podsvietenia displeja:

Ak na displeji svietia znaky: " 🎗 h 🖞 " a " 🕅 " nastavujete podsvietenie displeja. Stlačte tlačidlo " 🖾 alebo 谷 " a nastavte stav ON alebo OF. Stav ON znamená, že aj po stiahnutí jasu ostáva displej jemne podsvietený a v úplnej tme ľahko identifikovateľný. Stav OF znamená , že po uplynutí času podsvietenia displeja tento úplne zhasne.

10.) Nastavenie času podsvietenia displeja:

Ak na displeji svietia znaky: " $IBL\Gamma$ " a "3D " nastavujete čas podsvietenia displeja. Stlačte tlačidlo " () alebo (), a nastavte po piatich sekundách zmenu. Rozsah je od 10 do 30 sekúnd.

11.) Nastavenie zvukového upozornenia tlačidiel:

Ak na displeji svietia znaky: "IPE " a " III " nastavujete zapnutie alebo vypnutie zvukového upozornenia na tlačidlách. Stlačte tlačidlo " 🖾 alebo 🏝 " a nastavte "OF" alebo "ON". ON- znamená , že tlačidlá pri dotyku pípnu , OF - znamená , že ostanú ticho.

12.) Nastavenie mrazovej ochrany:

Ak na displeji svietia znaky: " I2LP " a " [II] " nastavujete mrazovú ochranu. Stlačte tlačidlo " 💟 alebo 🛆 " a nastavte "OF, alebo "ON". ON - ochrana aktívna, OF - znamená vypnutie mrazovej ochrany.

13.) Nastavenie teploty mrazovej ochrany:

Ak na displeji svietia znaky: "I∃ſ₽, a " lä " nastavujete teplotu mrazovej ochrany. Stlačte tlačidlo " 💟 alebo 🏝 " a nastavte po pol stupni v rozsahu +5 °C - +12 °C teplotu mrazovej ochrany.

14.) Nastavenie činnosti po privedení napätia:

Na displeji svietia znaky: "№F " a " M " stlačte tlačidlo " 🖾 alebo 🏝 " a nastavte ON, OF alebo SF. ON - znamená, že po privedení napájacieho napätia sa termostat vždy zapne. OF - znamená, že po privedení napájacieho napätia sa termostat vždy vypne. SF - znamená, že po privedení napájacieho napätia sa termostat nastaví do stavu v akom bol pred odpojením napätia.

15.) Výber jednotky zobrazovania teploty:

Ak na displeji svietia znaky: "ISLF " a " ξ " stlačte tlačidlo " 🖾 alebo 🛆 " a vyberte jednu z možností. Znak " ξ " znamená , že teplota bude v stupňoch Celzia a " F " v stupňoch Fahrenheita.

16.) Reset všetkých nastavených zmien:

Na displeji svieti: " RF RL", a bliká " + " stlačte tlačidlo " ▲ a držte ho až do času kým sa nerozbliká aj druhý vodorovný znak " + + ". Ak oba znaky blikajú prebehol reset nastavených údajov a termostat je opäť v továrenskom nastavení.

Naše odporúčanie: Najpresnejšiu teplotu termostat udrží ak ho nastavíte na "OUT" v bode 2 a "0,5" v bode 4 a použijete ho ako podlahový regulátor. Kolísanie teploty v priestore +/- 0,15 - 0,2 °C.

Technické údaje:

Napätie:	85~265VAC 50/60Hz
Spínaný prúd:	max. 20A (odporová záťaž)
Spotreba:	2W
Rozsah nastavenia:	5 °C ~ 35 °C
Rozsah limitovania:	5 °C ~ 60 °C
Spínacia diferencia:	0,5 °C ~ 5 °C (továrenské nastavenie: ±1 °C)
Okolitá teplota:	0 °C ~ 50 °C
Stupeň krytia:	IP20
Vonkajší snímač:	3,0 metre
Typ snímača:	odporový, NTC 10kΩ pri 25°C
Materiál krytov:	samozhášavý poly karbonát
Rozmery š x v x h:	8,7 x 11,0 x 4,3 cm

Technická podpora, záručný a pozáručný servis
INFOLINKA : +421 911 71 71 91 Po-Pia: 7.00 - 15.00

HA-KL spol. s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji tel: 02 / 4594 4029, fax: 02/ 4594 4469 e-mail: hakl@hakl.sk , web: www.hakl.sk