


DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

L'accumulation de gaz dans des espaces clos peut avoir des conséquences graves. L'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone permet d'éviter l'intoxication ou l'asphyxie. L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) est causée par l'inhalation de ce gaz toxique. Étant donné que le gaz est inodore, non irritant et incolore, l'intoxication se produit sans sensation. Si la victime dort, elle ne ressent aucun symptôme et les décès dans ces situations sont nombreux. Le détecteur est capable de détecter l'accumulation de monoxyde de carbone avant qu'elle ne mette votre vie en danger.

1 – LED «ALIMENTATION» Indique si le détecteur est en fonction **2 – LED «CO»** a) détection de la présence de monoxyde de carbone (couleur rouge) b) défaillance de fonctionnement (couleur jaune), c) étalonnage ou nettoyage automatique (couleur verte). **3 – bouton de test**, appuyez sur ce bouton pour tester le fonctionnement des lumières et de l'alarme **4 – fentes pour l'entrée de l'air**.



Le détecteur doit être monté sur un mur à une hauteur située entre 30 cm et 1 m du plafond, selon la hauteur de la pièce. La distance du sol doit être supérieure à celle de l'utilisateur. La distance par rapport à la source de CO doit être inférieure à 1,5 m. - Ne pas installer le détecteur sur des endroits recouverts par des meubles, des rideaux ou d'autres obstacles ! Ne pas installer dans des endroits avec une forte circulation d'air, près des portes et fenêtres ou dans des endroits où se trouvent des ventilateurs ! Ne pas installer dans des endroits fumigés ! Cela pourrait augmenter la sensibilité du capteur, ce qui pourrait provoquer des fausses alarmes. Ne pas installer dans des endroits humides ! La vapeur et la condensation pourraient endommager le détecteur. Ne pas l'installer là où se trouvent des solvants ! Ne pas peindre le détecteur ! Ne pas l'installer dans des endroits très poussiéreux.

Le détecteur est alimenté par le réseau électrique 220 V, 50 Hz. Lors de l'alimentation du détecteur, un bip retentit. Après le démarrage, le détecteur a besoin d'un court temps de stabilisation. La stabilisation peut durer de 3 à 5 minutes, ce qui correspond au temps nécessaire pour l'étalonnage du capteur en mode opérationnel. Pendant l'étalonnage, l'indicateur CO clignotera en vert. Le détecteur passe ensuite en mode normal, et l'indicateur d'alimentation reste allumé en permanence, ce qui signale que le détecteur est alimenté. Vérifiez cette LED pour vous assurer que le détecteur fonctionne.

Testez régulièrement le fonctionnement du détecteur en appuyant sur le bouton Test (3). L'indicateur CO clignote en rouge et le détecteur émet un bip. Lorsque le détecteur détecte la présence d'une concentration dangereuse de monoxyde de carbone, l'alarme se déclenche, l'indicateur CO clignote en rouge et le détecteur émet un signal sonore d'alarme. L'alarme s'arrête lorsque la concentration de monoxyde de carbone descend en dessous d'un seuil dangereux pour la santé. Le détecteur effectue régulièrement un nettoyage automatique du capteur. Cela dure environ 30 secondes, l'indicateur CO brille alors en vert. À la fin du nettoyage automatique, l'indicateur CO s'éteint.

Le détecteur surveille en permanence le bon fonctionnement du capteur. Lorsque le capteur est défectueux, l'indicateur LED CO brille en jaune et le détecteur émet un signal sonore d'alerte. Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une simple anomalie, débranchez le détecteur de l'alimentation pendant quelques minutes, puis reconnectez-le pour réinitialiser et stabiliser le capteur. Si le problème persiste et que l'indicateur LED CO brille en jaune, cela signifie que le capteur est défectueux. Si le détecteur est toujours sous garantie, contactez le magasin où vous l'avez acheté et renvoyez le détecteur pour réparation.

À faire en cas d'alarme : Ouvrez immédiatement les portes et les fenêtres pour aérer la pièce, éteignez toute source de feu ! Considérez toutes les alarmes du détecteur comme réelles jusqu'à ce que la pièce soit aérée. Le détecteur ne doit pas remplacer votre vigilance. Ne laissez jamais sans surveillance un feu dans une cheminée, un poêle ou toute autre source pouvant produire du monoxyde de carbone. Le détecteur ne remplace pas votre obligation d'utiliser et d'entretenir en toute sécurité tous les appareils pouvant produire du monoxyde de carbone. Ces appareils doivent être régulièrement contrôlés par des personnes qualifiées. Le détecteur réduit le nombre d'accidents, mais ce n'est pas un appareil parfait ; tout appareil électronique a des limites et ne peut pas toujours détecter la présence de monoxyde de carbone. En cas de panne d'électricité, le détecteur ne fonctionne pas.

L'alarme ne se déclenche pas toujours. Le détecteur ne fonctionne pas à cause d'une panne d'alimentation. Le détecteur ne peut pas détecter le monoxyde de carbone à un autre niveau de la maison. Il ne peut le détecter que dans la pièce où il est installé. Le détecteur doit donc être installé à chaque étage de l'immeuble et dans chaque pièce où une concentration de monoxyde de carbone peut survenir. Le détecteur de monoxyde de carbone ne peut pas détecter la présence de gaz, de GPL ou de fumée. Utilisez un détecteur de gaz ou un détecteur de fumée. Le détecteur indique uniquement la concentration de monoxyde de carbone à proximité du capteur, il peut être présent dans d'autres parties de la maison et les portes fermées peuvent empêcher le monoxyde de carbone d'atteindre le détecteur. Installez un nombre suffisant de détecteurs pour compenser la présence de portes ou d'autres obstacles. L'alarme déclenchée n'est pas toujours audible, bien que l'alarme soit d'une intensité appropriée. Si le détecteur est installé en dehors de la chambre à coucher, l'alarme ne peut pas réveiller les personnes qui dorment profondément et les personnes qui prennent des médicaments pour dormir ou qui ont consommé de l'alcool et des substances psychoactives, surtout si les portes de la chambre à coucher sont fermées. Même les personnes éveillées peuvent ne pas entendre l'alarme si elle est trop éloignée ou si le son est atténué par le bruit du trafic, du fonctionnement des systèmes audiovisuels, de la climatisation ou d'autres appareils. Les personnes souffrant de perte auditive ne peuvent pas entendre l'alarme. Suivez ce manuel d'installation et d'utilisation.

Spécifications techniques :

Alimentation :	80PPM CO
Sensibilité :	
Temps de déclenchement :	3 - 5 minutes
Consommation d'énergie :	
Température d'exploitation :	
Humidité :	<95% (humidité relative)
Niveau sonore de l'alarme :	> 85 dB (décibels) à 1 mètre du détecteur