

1) Produit : **Écrou de serrage -
sur tuyauterie multicouches ALPEX**

2) Type : **IVAR.TA 4420
IVAR.TA 420**



IVAR.TA 4420



IVAR.TA 420

3) Installation :



L'installation et la mise en service, ainsi que le raccordement des composants électriques, doivent être effectués exclusivement par une personne qualifiée possédant la qualification électrique appropriée conformément à toutes les normes et ordonnances nationales en vigueur dans le pays d'installation. Pendant l'installation et la mise en service, les instructions et mesures de sécurité indiquées dans ce manuel doivent être respectées. L'exploitant ne doit effectuer aucune intervention et doit se conformer aux consignes indiquées ci-dessous et les respecter afin d'éviter tout dommage à l'équipement ou tout risque pour la santé du personnel d'exploitation, en respectant les règles et normes de sécurité.

4) Caractéristique d'utilisation :

Raccords à sertir pour raccordement de distribution en tube multicouche ALPEX aux vannes thermostatiques, aux raccords de réglage et aux ensembles de répartition.

5) Procédure d'installation :

Lors de l'installation, il est nécessaire de respecter la dimension du raccord serrant correspondant à la dimension du tuyau raccordé. L'installation des joints toriques d'étanchéité, des anneaux serrants et des écrous de fixation doit être faite dans l'ordre recommandé par le fabricant. Lors du serrage, un couple de serrage de $25 \div 35$ Nm doit être appliqué. Les robinetteries doivent toujours être installées dans des systèmes avec la condition de respecter tous les paramètres de fonctionnement et les limites techniques indiqués par le fabricant ou son représentant, par exemple dans la fiche technique.

Ordre d'installation des pièces individuelles du filetage serré sur la tubulation :



6) Remarque :



ATTENTION

- Avant chaque mise en service du système de chauffage, notamment lorsqu'il s'agit d'une combinaison de chauffage par le sol et du chauffage par radiateur, nous avertissons fortement du nettoyage complet du système conformément au mode d'emploi du fabricant. Nous recommandons de traiter le système de chauffage avec le produit GEL.LONG LIFE 100. Le vendeur est responsable des défauts fonctionnels causés par les impuretés dans le système.

7) Avertissement :

- La société IVAR CS spol. s r.o. se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans d'avis préalable sur les modifications techniques ou commerciales concernant les produits mentionnés dans ce manuel. □ En raison du développement ultérieur des produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications ou améliorations techniques sans notification, les écarts entre les images des produits sont possibles. □ Les informations données dans ce document technique n'exemptent pas l'utilisateur de l'obligation de respecter les règles en vigueur normativy a platné technické predpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, avvertissement, des modifications aux produits, à la documentation, aux méthodes de fabrication, à la diffusion radiophonique, à la reproduction fotomechanique, ou par voie semblable, ainsi qu'au stockage dans les dispositifs de traitement des données. □ Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou les données erronées.