

AVANSA 110-E

1. 230V

2. Comandă pompe

3. Senzor de temperatură

4. ON/OFF

5. Buton Plus

6. Buton MENIU

7. Buton Minus

8. Alimentare

9. Indicator pompe



Utilizare Termostatul AVANSA 110-E este destinat pentru comanda pompei de încălzire. Funcția termostatlui este de a porni pompa atunci când temperatura depășește valoarea setată și, dacă este cazul, o va opri. Astfel se evită funcționarea inutilă a pompei (economie de până la 60% în funcție de utilizarea caldei) și se prelungește durata de viață a pompei. Acest lucru crește fiabilitatea și reduce costurile de întreținere. Termostatul este echipat cu funcția anti-stop, care protejează - pornind pompa timp de 15 secunde la fiecare 15 zile și funcția împotriva înghețului - pompa se va porni atunci când temperatura scade sub 5 ° C.

Funcționare - Apăsăți butonul MENIU, pe ecran se va afișa litera - Utilizați butoanele plus și minus pentru a seta temperatura dorită - După câteva secunde, termostatul va trece în modul de funcționare și va afișa temperatura actuală a caldei.

Mod manual Apăsând simultan butoanele MENIU și PLUS puteți verifica dacă pompa funcționează. Apăsând din nou aceste butoane, pompa se va opri.

Histereză Aceasta este diferența dintre temperatura la care pompa este pornită și temperatura la care pompa se oprește. Termostatul AVANSA 110-E are o histereză fixă de 2 ° C. De exemplu, la o temperatură setată de 50 ° C, pompa se va porni la 50 ° C și se va opri atunci când temperatura scade la 48 ° C.

Alarma Termostatul este echipat cu o alarma acustică care semnalează temperatura ridicată a caldei (90 ° C).

Instalare Dispozitivul poate fi instalat doar de o persoană calificată. Poziționați senzorul de temperatură la ieșirea caldei cu ajutorul unui cablu de fixare și asigurați izolarea termică. Senzorul nu trebuie plasat în lichide.

Tensiune de alimentare: 230V 50Hz ±10%

Punct de comutare: 6A

Interval de setare a temperaturii: 5...80°C

Lungimea senzorului: 1,2 m

Temperatura mediului: -10...+50°C

Interval de măsurare a temperaturii: 0...90°C

Temperatura maximă a senzorului: -10...120°C