

## REGULÁCIA

### - PRE FANCOILY IVAR

- tabuľka uvádzá možné kombinácie vstavanej elektroniky a ovládacích prvkov
- bez niektorých z uvedených regulácií nie je možná prevádzka ktoréhokoľvek fancoilu okrem IVAR.SLW
- regulácia nie je súčasťou žiadneho radu fancoillov IVAR okrem IVAR.SLW
- kompletne nový inovovaný rad regulácií s vylepšeným dotykovým ovládaním
- regulácia umožňuje efektívne využitie vykurovacieho výkonu a spoľahlivé dosiahnutie požadovaných hodnôt

<b>IVAR.644</b>	<b>IVAR.B10</b>
<b>IVAR.643</b>	<b>IVAR.TFM</b>
<b>IVAR.645</b>	<b>IVAR.TFZ</b>
<b>IVAR.649</b>	<b>IVAR.543</b>
<b>IVAR.B4V</b>	

## TYPY PRIPOJENIA - DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM IVAR

Vstavaná elektronika vo fancoile	Elektronické diaľkové ovládanie	pre fancoily typu
<b>IVAR.644</b> 	<b>NOVÉ</b> plynulá regulácia otáčok ventilátora v celom rozsahu Variant EWF644II s WiFi modulom	SL, SLS
<b>IVAR.643</b> 	nie je možné kombinovať s diaľkovým ovládaním, iba pre jeden fancoil štvorrýchlosťná regulácia otáčok s povoleným prechodom	SL, SLS
<b>IVAR.543</b> 	nie je možné kombinovať s diaľkovým ovládaním, iba pre jeden fancoil štvorrýchlosťná regulácia otáčok ventilátora, bez funkcie AUTO	SL, SLS
<b>IVAR.645</b> 	<b>IVAR.649</b> + 1 ks IVAR.649 + max. 30 ks IVAR.645 <b>NOVÉ</b> Variant EEA/EEB6494II alebo EFA/EFB649II s WiFi modulom	SL, SLI, SLS
<b>IVAR.B4V</b> 	<b>IVAR.TFM</b> + 	SL, SLI, SLS
<b>IVAR.B10</b> 	<b>IVAR.TFZ</b> + alebo akýkoľvek riadiaci systém s výstupom 0-10 V 	SL, SLI, SLS

Kód	Typ	Špecifikácia
ECA644II	IVAR.644	230 V
EWF644II	IVAR.644	230 V, WiFi modul ovládanie cez InnovaAPP
E4T643II	IVAR.643	230 V
E2T543II	IVAR.543	230 V
ESE645II	IVAR.645	230 V
EEA649II	IVAR.649	12 V; čierna
EEB649II	IVAR.649	12 V; biela
EFA649II	IVAR.649	12 V; čierna, WiFi modul ovládanie cez InnovaAPP
EFB649II	IVAR.649	12 V; biela, WiFi modul ovládanie cez InnovaAPP
B4V642II	IVAR.B4V	230 V
B10642II	IVAR.B10	230 V (0 - 10 V)
TFM01M	IVAR.TFM	230 V
TFZ01M	IVAR.TFZ	230 V